



Philips CarStudio  
Sistema audio per auto

Per iPod e iPhone

USB  
CD

CarStudio



CEM3100

## Musica live in auto

### Ossessionati dall'audio

Ascolta la musica dal tuo iPhone/iPod o dai tuoi dispositivi CD o USB a tutto volume con il sistema audio per auto Philips. Fai sentire alle tue orecchie i bassi potenti grazie alla tecnologia MAX Sound e rimani affascinato dalle varie tonalità cromatiche del display LCD per un colore variabile della retroilluminazione personalizzato.

#### Audio straordinario

- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Equalizzatore parametrico a 3 bande con 8 preimpostazioni
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta
- 4 amplificatori da 50 W integrati per una qualità audio eccellente

#### Un design che si adatta alla tua auto

- LCD a contrasto elevato con 32.000 colori variabili
- Pannello anteriore removibile e sistema di spegnimento antifurto

#### Semplicità d'uso

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Lettore CD e MP3 Link per la riproduzione musicale
- Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce

# PHILIPS

## In evidenza

### Music Zone



L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare

quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

### Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

### Navigazione per cartella o per canzone



Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola

del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

### audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.



# Specifiche

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Display

- Tipo: LCD a colori a contrasto elevato (11 caratteri)
- Illuminazione dei tasti: White
- Luce diffusa nella fessura del disco: 32.000 colori selezionabili

## Supporti di riproduzione

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unità flash USB
- Link MP3: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili
- Musica da iPod/iPhone

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio

automatici

- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma, News e traffico, Frequenza automatica

## Audio

- Equalizzatore: 3 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 24 W x 4 canali (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Connettività

- Uscita preamp: 1 coppia RCA (S/D)
- Uscita preamp subwoofer: con controllo guadagno
- Disattivazione audio cablata
- Ingresso remoto cablato

## Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Rimovibile
- Oscuramento display: 10/20 sec (selezionabile)

## Accessori

- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano

## Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 58 x 190 mm
- Telaio: 1 Din



Data di rilascio  
2016-09-23

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919  
EAN: 08 71258 16646 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)