

Philips  
PhotoFrame digitale

20,3 cm (8")

Multimediale Formato  
fotogramma 4:3

SPF4208



## "...e qui è dove fa la proposta!"

Mostra quei momenti indimenticabili con PhotoFrame. Questa cornice è stata progettata per una maggiore facilità d'uso e per il rispetto dell'ambiente. Mentre guarderai le tue foto sarai sicuro di aver anche fatto la scelta giusta per l'ambiente.

### Display di alta qualità per un'esperienza visiva incredibile

- Formato 4:3 per una visualizzazione ottimale senza interferenze
- Imagen Pro per toni della pelle più nitidi, intensi e naturali
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

### Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Presentazione automatica tramite USB o scheda di memoria
- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale
- Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata

### Design ecologico

- PhotoFrame ecologico
- Display ad accensione e spegnimento automatici a orari preimpostati per il risparmio energetico

**PHILIPS**

sense and simplicity



asimpleswitch.com

# Specifiche

## Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 120° (O) / 100° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

## Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

## Supporto di memorizzazione

- Capacità memoria interna: 512 MB (per 500 foto HD)
- USB: Unità flash USB
- Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Funzioni utili

- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Formati video supportati: MotionJPEG
- Musica di sottofondo supportata: MP3
- Lettore di schede: Incorporato (1x)
- Posizionamento: Orizzontale, Verticale, Orientamento foto automatico
- Pulsanti e comandi: Pulsante di accensione, 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione, Collage (immagini multiple)
- Funzione di configurazione: Presentazione, Attivazione/disattivazione display orologio, Promemoria eventi con snooze
- Omologazioni: CE, GOST, Svizzera
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, guida rapida, Manuale dell'utente su CD-ROM
- Manuale utente: Arabo, Cecoslovacco, Danese/Norvegese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Malese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco

## Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10°C a 60°C

## Absorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo energetico: (Sistema attivo) 5,5 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA
- Ampère CC in uscita: 1 A
- Volt CC in uscita: 9 V

## Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 50307 9
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 25 x 21 x 9,5 cm
- Peso lordo: 1,03 Kg
- Peso netto: 0,78 Kg
- Tara: 0,25 Kg

## Scatola esterna

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 2,3 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 26 x 20 x 21,9 cm
- Peso netto: 1,56 Kg
- Tara: 0,74 Kg

# In evidenza

## Imagen Pro per colori intensi

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

## Formato fotogramma ottimale 4:3

Il PhotoFrame digitale di Philips assicura la migliore visualizzazione delle foto nel formato 4:3.

## Presentazione automatica

Presentazioni automatiche da qualsiasi unità USB o scheda di memoria per avere velocemente a portata di mano tutti quei momenti importanti senza doverli copiare su PhotoFrame.

## RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

## PhotoFrame ecologico

Philips PhotoFrame è progettato e prodotto secondo i nostri principi di EcoDesign, mirati a ridurre l'impatto ambientale globale tramite un consumo energetico inferiore, l'eliminazione delle sostanze pericolose, un peso ridotto, confezioni più funzionali e riciclabili.

## Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientamento PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.

## Effetto collage multiplo

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

## Display ad accensione e spegnimento automatici

Il timer accende e spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.



Data di rilascio  
2011-08-29

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928  
EAN: 87 12581 50307 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)