

Philips
Lettoce DVD portatile



PET836



Unità piatta con slot per DVD

con ricevitore TV digitale incorporato

Il lettore DVD portatile piatto Philips PET836 con display LCD da 8,5" rende magici film e musica. Goditi i programmi gratuiti della TV digitale grazie al ricevitore incorporato. Fornito di comodo sistema di montaggio per auto e connettore USB.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale

- Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
- Guida elettronica ai programmi (EPG) 7 giorni
- Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli

Per la massima praticità

- Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata*
- Montaggio per auto semplice
- Connessione USB per la riproduzione di foto e musica da dispositivi USB
- Astuccio protettivo in dotazione

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Riproduci DVD, DivX e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

Supporto DVB-T

Allarga le frontiere del divertimento e goditi i programmi dei canali digitali gratuitamente. Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) puoi ricevere i programmi televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. Il segnale digitale non viene mai convertito in analogico e mantiene così la migliore qualità.

Elegante montaggio per auto

Per divertirti in ogni momento, porta sempre con te il lettore DVD. Un esclusivo sistema di montaggio per auto garantisce semplicità

d'uso, grazie a un supporto di rilascio rapido che consente una facile rimozione del lettore quando non viene utilizzato. È possibile rimuovere il lettore DVD portatile lasciando in auto solo il supporto di montaggio.

Connessione USB per foto/musica

Basta collegare il dispositivo al connettore USB del lettore DVD portatile di Philips e riprodurre il video direttamente tramite USB oppure selezionare la musica o le foto digitali. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- Dim. diagonale schermo (pollici): 8,5 pollici
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Tempo di risposta (tipico): 30 ms
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso

Audio

- Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: > 76 dB (uscita), > 62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: MPEG4, DivX

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

Connettività

- collegamento TV: Antenna
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- ingresso AV: Composite (CVBS) x1

- USB
- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Ingresso CC: 9V

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- DVB: DVB terrestre *

Decodifica video

- Formato: 16:9, 4:3
- Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K, Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

Accessori

- Adattatore CA/CC: DC-in 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- Cavi: 1 x cavi AV
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V CC
- Telecomando: AY5506 telecomando compatto
- Manuale dell'utente: Multilingue
- Comodo da montare sull'auto: 1 pz.
- Borsa: Custodia protettiva
- Accessori inclusi: Antenna

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 256 x 170 x 34,5 mm
- Peso del prodotto: 1,1 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 298 x 295 x 63 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Dimensioni scatola principale: 305 x 308 x 200 mm
- Peso scatola principale: 5,9 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box



Data di rilascio
2012-04-30

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.