

Philips
Viihdejärjestelmätelakka



AZ1330D

Jaa iPod-musiikkisi kotona tai tien päällä

Vapauta iPod-musiikki ja nauti siitä Philips AZ1330D -järjestelmän tehokkaan 2x 4 W:n äänen avulla. Jaa lempimusiikkisi ja tuo juhliin eloa missä tahansa tai aseta yksinkertaisesti CD-levy moottoroituun levykelkkaan ja nauti musiikista kotonasi.

Nauti lempimusiikistasi

- Toista musiikkia ja lataa iPod
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

Mahtava suorituskyky, kompakti muotoilu

- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 2 x 4 W RMS

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Albumin valinta MP3- ja WMA-musiikista
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, Väri näyttöllinen iPod, iPod (5th Generation)

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- Toistumuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2x 4 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiutintyyppi: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Kaiuttimen halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM, MW
- Automaattinen digitaaliviritys

- Pikavalinnat: 25
- Antenni: FM-antenni

Liitännät

- Aux-tulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Kaukosäädin: Monitoiminen

Virta

- Verkkovirta
- Pariston malli: LR20
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Äänikaapeli, Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 410 x 187 x 307 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Paino: 2,22 kg
- Paino pakattuna: 3,15 kg



Kohokohdat

Toista musiikkia ja lataa iPod



Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, kun se on telakoituna.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähdessä niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Popen ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuuksien eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Moottoroitu CD-kelkka

Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com