

Philips  
Domáce kino 2.1 3D Blu-ray

HDMI ARC  
500 W

HTB3270



## Výkonný priestorový zvuk

zažite zvuk domáceho kina s prehrávaním diskov Blu-ray

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto domáceho kina Philips HTB3270, ktoré ponúka reproduktory s otvorenými budičmi a dvojitémi basovými trubicami, výkon 500 W, ako aj úchvatný obraz z diskov 3D Blu-ray.

### Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 500 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD digital plus pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

### Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača

### Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Výkon 500 W RMS



Výkon 500 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

### Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

### Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

### HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viacnásobný zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom

rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

### Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácomu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

### Dolby TrueHD digital plus

Technológia Dolby TrueHD Digital Plus poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z vášho domáceho kina. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.



# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 2 x 166 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Automatické vyrovnanie hlasitosti, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 500 W

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

## Prípojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná FM anténa, USB (len pre funkcie VOD/BD-LIVE)
- Predné prípojky: Zvukový vstup, USB

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Podpora titulkov vo formáte 21:9, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color
- Jednoduché používanie: DLNA

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Počet predvolených kanálov: 40
- Pásmo tuneru: FM

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, zvuk Dolby Digital, DTS
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkion

- Spotreba energie: 80 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

## Rozmery

- Predný reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 300 x 343 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,53 kg
- Hmotnosť subwoofera: 3,66 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Používateľská príručka na disku CD-ROM

## Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 68171 5
- Hmotnosť brutto: 8,7 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Hmotnosť netto: 7,56 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 1,14 kg

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Hmotnosť brutto: 8,7 kg
- Hmotnosť netto: 7,56 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 1,14 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Hmotnosť: 2,61 kg



Dátum vydania  
2016-04-25

Verzia: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401  
EAN: 08 71258 16817 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.  
\* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.