



Philips
Mikromusiksystem

CD, FM
4 W



MC1000

Allt-i-ett-mikrosystem

Besatt av ljud

Ställ in dig på ett suveränt ljud i ett förvånansvärt kompakt och smidigt utförande. Med mikrosystemet MC1000 blir ditt hem snyggare och din musikupplevelse rikare. Tryck bara på uppspelningsknappen och njut av ett dynamiskt basljud som fyller hela rummet.

Berika din ljudupplevelse

- Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- FM-radio - njut av radion
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Passar var som helst och vem som helst

- Kompakt design

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W musikeffekt
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: 3 tums woofer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program
- Typ av laddare: Toppmatad

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo



Anslutningar

- Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: IFU/Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, MP3-Line-in-kabel

Mått

- Produktmått (B x D x H): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Funktioner

Spela CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 08 71258 16379 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com