

Philips Streamium
Centre Streamium



Streamium



WAC3500D

Transmettez, connectez, lisez votre musique avec un seul système.

Pour une liberté totale, le centre Streamium WAC3500D avec disque dur de 80 Go permet d'écouter de la musique de votre PC, de connecter votre iPod, de lire directement le contenu de vos périphériques USB et de bénéficier de la lecture HDD, le tout avec une excellente qualité sonore.

Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Transmettez et copiez de la musique sur PC avec la fonction glisser-déplacer.
- Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD
- Connectez l'iPod à la station, chargez-le et profitez de la qualité sonore.
- Connexion et lecture directe du contenu de votre clé USB

Navigation et commande aisées

- Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande
- Recherche par artiste, album, titre ou genre sur le grand écran
- Encodage des CD en MP3 avec recherche automatique Gracenote d'infos sur les chansons

Performances sonores de qualité

- Son hi-fi 2 x 40 W RMS
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité

Possibilité d'extension

- Optimisez les performances de votre système en ajoutant jusqu'à 5 satellites



PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Disque dur de 80 Go/1 500 CD



Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement

jusqu'à 1 500 CD audio. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les

avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.



Caractéristiques

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incroyable Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Puissance musicale: 160 W
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Puissance de sortie: 2 x 40 W (RMS)

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2
- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 5"

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: Recherche piste suivante/précédente, Avance/retour rapides, Répétition de la lecture
- Compatible ID3-Tag
- Type de changeur: Tiroir
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- Mode de lecture liaison PC: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Radio Internet: Live365, Radioio, Bluebeat

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: HDD
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x
- Format de fichier audio: MP3

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 80 Go

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60

Connectivité

- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre)
- Autres connexions: Ethernet
- Casque: 3,5 mm
- Antenne: Dipôle FM
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Puissance: 220 V-240 V/50 Hz
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)

Convivialité

- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM inclus
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: PMM, WADM
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Piles: 2 piles AAA
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Station d'accueil: Câbles et station d'accueil DC1050 pour iPod
- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM
- Guide de mise en route: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois

Dimensions

- Poids du carton principal: 12,5 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 368 mm x 546 mm x 312 mm
- Dimensions du produit (l x P x H): 505 mm x 280 mm x 220 mm
- Poids de l'appareil: 9,00 kg



Date de publication
2009-08-06

Version: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com