



Philips Ultinon Drive 5000  
4-дюймовий  
інспекційний ліхтар –  
добре освітлення на  
бездоріжжі

2500 лм, довжина променя  
147 м  
IP69K водонепроникний  
Міцний корпус, стійкий до  
корозії

LUMUD5002CX1

Яскраве світлодіодне освітлення для пригод на бездоріжжі

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Для водіїв, які максимально вимогливі до себе і своїх машин, ми пропонуємо серію світлодіодних ліхтарів Philips Ultinon Drive 5000. Надзвичайно міцні, вдосконалені світлодіодні лампи з неперевершеним світловим потоком і фокусуванням променя здатні освітити вам шлях.

**Потужна яскравість, надійна робота**

- Довгий, яскравий промінь для чудової видимості

**Надійне обладнання для складних умов**

- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Водонепроникність на рівні IP69K, щоб не боятися зміни погоди
- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі

**Безпроблемне встановлення**

- Безпроблемне встановлення

**PHILIPS**

## 4-дюймовий інспекційний ліхтар – комбо

Допоміжне освітлення на бездоріжжі 2500 лм, довжина променя 147 м, IP69K водонепроникний, Міцний корпус, стійкий до корозії

# Специфікації

### Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму: Ні
- Стійкість до пошкодження
- ECE R10: Ні
- ECE R149: Ні
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Литий алюміній
- Кількість світлодіодів: 4 x 7 Вт
- Посилений режим для бездоріжжя: Ні
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Лінійка: Ultinon Drive 5000
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 3 дюймів
- Встановлення посиленого режиму: Ні
- Аксесуари (додатково): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Стійкі до корозії тримачі: Так, у комплекті
- Габаритні ліхтарі для паркування: Ні
- Тип штепселя: 2-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м
- Довжина кабелю: 0,5 м
- Запобіжник: Ні
- Кількість роз'ємів конектора: 1
- Реле: Ні
- Увімкнення/вимкнення: Ні
- Температура зберігання: Від -40 до 80 °C

### Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 К
- Довжина променя за 1 люкса, м: 147 м

- Ефективна світловідача у люменах: 2500 люменів
- Валова світловідача у люменах: 3480 люменів
- Ефективна світловідача у люменах (посилений режим): Немає
- Довжина променя за 3 люкса: 84 м
- Ширина променя за 1 люкса: 64 м
- Ширина променя за 3 люкса: 50 м

### Електричні характеристики

- Напруга: 9–48 В постійного струму
- Потужність (Вт): 25 Вт

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5002CX1
- GOC: 02426850

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018024268
- EAN3: 8719018024275

### Інформація про упаковку

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 8
- Розміри коробки–Д (мм): 150
- Розміри коробки–Ш (мм): 112
- Розміри коробки–В (мм): 88
- Кількість виробів у коробці: 1
- Маса брутто коробки: 680 г
- Маса нетто виробу: 590 г

### Інформація про упаковку

- Довжина: 32 см
- Ширина: 24 см
- Висота: 19,5 см
- Маса брутто однієї одиниці: 6500 г

LUMUD5002CX1/10

# ОСНОВНІ

### Чудова видимість

Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips UD5002C створює чудовий промінь, який освітлює дорогу попереду на 147 метрів.\* Завдяки ефективній світловідачі 2500 люменів інспекційний ліхтар забезпечує належну видимість для швидшої реакції. Поєднуючи точкове та прожекторне освітлення, він світить далеко та широко, щоб ви могли побачити й загрозу на узбіччі. Надзвичайна однорідність пучка та холодне (6000 К) світло ламп дозволяють зберігати зосередженість, не напружуючи очей.

### Міцний суцільний корпус

Серія Philips Ultinon Drive 5000 виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Це забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловідачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панелі стійкі до струсів та ударів і надійно працюватимуть як на дорозі, так і поза нею. Їх полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин, а зручний конектор DT гарантує ідеальне з'єднання.

### Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції виробу серії Philips Ultinon Drive 5000 можуть витримати найвищу вологість. Сертифікація IP68 та IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де й за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

### Жодної корозії

Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips UD5002C забезпечує максимальний захист від корозії завдяки анодованому корпусу з порошковим покриттям автомобільного класу. Монтажні кронштейни виготовлені з нержавіючої сталі, яка не піддається корозії. Інспекційний ліхтар сніг, лід і навіть сіль. Допоміжне світлодіодне освітлення Philips, виготовлене з міцних високоякісних матеріалів, надійно слугуватиме вам роками.

### Жодних проблем

Вироби серії Philips Ultinon Drive 5000 розроблені та протестовані для забезпечення безперервної роботи з електричними системами вашого автомобіля. Вони не створюють електричних перешкод, які можуть вплинути на роботу інших функцій автомобіля. Наші світлодіодні робочі ліхтарі постачаються з попередньо підключеним 2-контактним конектором DT (штекер/роз'єм) із супергерметичним ущільненням, захищеним від перенапруги та неправильної полярності, що робить установку безпечною та простою. Сумісність із комплектами проводки Philips UD1005W та UD1006W.



Дата випуску 2024-01-23

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02426 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

\* \*Довжина променя вимірюється за 1 люкса.