

Philips
Cameră PC

VGA

CMOS

SPC700NC



Performanțe pur și simplu superioare!

Video-chat la superlativ

Datorită camerei SPC 700NC, acum dispuneți de o soluție de calitate pentru video chat și conferințe face-to-face. Este livrată cu propriile căști multimedia, astfel încât dvs. să aveți tot ce vă trebuie pentru experiența perfectă on-line.

Imagine foto și video de calitate superioară

- 30 de cadre pe secundă
- Rezoluție SVGA foto pentru imagini clare

Conversații video față-în-față

- Microfon digital integrat pentru sunet de calitate
- Sistemul urmărește automat fața
- Încercați noile servicii de mesagerie instantanee
- Zoom digital pentru încadrare perfectă
- Căști multimedia și microfon girafă pentru sunet de cea mai bună calitate

Ușor de utilizat

- Porniți aplicația VLounge într-o secundă cu ajutorul butonului QuickLaunch
- Obiectiv rotativ pentru încadrare perfectă și imagini naturale
- Buton Snapshot pentru instantanee
- Software V(ideo)Launch
- Stativ pentru montare pe monitor sau notebook

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Captură video și instantanee

- **Senzor:** CMOS
- **Rezoluție senzor:** VGA
- **Rezoluție video:** VGA
- **Rezoluție instantaneu:** VGA
- **Rezoluție instantaneu interpolată:** SVGA
- **Rată de afișare max.:** 30 cadre/s
- **Obiectiv:** F2,8; D50°
- **Balans alb:** 2600 – 7600 K
- **Iluminare minimă:** < 5 lux
- **Profundzime culori:** 24 bit

Software

- **Adăugare video la:** AOL Messenger, Yahoo! Messenger, MSN Messenger
- **VLounge:** Premium

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Ghid de instalare rapidă, Manual de utilizare

Cerințe sistem

- Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

- **Spațiu pe hard disk:** 200 MB
- **Conexiune la Internet**
- **Sistem de operare:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Procesor:** Pentium II 500 MHz sau superior
- **memorie RAM:** 128 MB RAM
- **Placă de sunet**
- **USB:** Port USB gratuit

Elemente mecanice

- Buton Snapshot
- Buton Quicklaunch
- Microfon digital încorporat
- Stativ CRT
- Sistem de susținere LCD
- Sistem de susținere laptop
- Stativ desktop

Conectivitate

- **PC Link:** USB 1.1

Caracteristici principale produs

30 de cadre pe secundă

Cu o rată de reîmprospătare de 30 de cadre pe secundă, veți putea beneficia de apeluri video în mișcare și culori naturale, fără instabilitatea produsă de unele camere Web

Instantanee la rezoluție SVGA

Rezoluția SVGA pentru instantanee asigură imagini clare pentru documente, pagini Web și e-mailuri.

Căști multimedia incluse

Căștile multimedia livrate cu această cameră Web asigură un confort sporit pentru video-chat și alte activități interactive online. Conține un microfon girafă integrat în design, astfel încât, indiferent unde mergeți, vocea dvs. va fi înregistrată la același nivel pentru a beneficia de cea mai bună calitate a sunetului.

Servicii de mesagerie instantanee

Adăugați clipuri video în Yahoo!, MSN și AOL Messenger. Această cameră funcționează și cu Windows Messenger și NetMeeting.

Urmărire automată a feței

Software-ul de ultimă generație al camerei detectează automat fața dvs. și deplasează obiectivul pentru a vă urmări în timp ce vă mișcați. Rămâneți în centrul imaginii chiar și în timpul videoconferințelor. Aveți astfel libertatea de a vă exprima și de a conversa natural.

Zoom digital

Măriți și micșorați orice imagine pentru a obține încadrarea perfectă, complet digital, fără a atinge camera Web sau obiectivul.

Microfon digital integrat

Microfonul digital integrat vă permite să vorbiți natural și liber sau să adăugați sunet la înregistrarea unui videoclip.

Montare pe orice monitor

Stativul multifuncțional facilitează montarea camerei Web pe orice monitor, laptop, notebook sau suprafață plată.

Software VLounge

Software pentru captarea, gestionarea și arhivarea fotografiilor și clipurilor video. Apăsând de numai câteva ori mouse-ul, veți putea compune și trimite mesaje video. Acest pachet software vă oferă toate instrumentele necesare pentru a putea profita la maxim de camera PC Philips.

Buton QuickLaunch pentru VLounge

Pentru a porni VLounge, apăsați butonul QuickLaunch

Buton Snapshot

Printr-o simplă apăsare a acestui buton, camera Web realizează automat o fotografie, care poate fi inserată într-un e-mail, pe o pagină Web sau într-un document.

Obiectiv rotativ

Obiectiv rotativ pentru încadrare perfectă și imagini naturale. Obțineți rapid și ușor unghiul corect al camerei fără a avea nevoie să așezați obiecte sub ea pentru a o înclina.



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 3.0

12 NC: 9082 100 04493
EAN: 87 10895 86629 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com