

飞利浦
USB 移动电源

30000 毫安时

USB A 和 USB C 充电端口
QC 3.0 和 PD
白色

DLP1930CW



充沛的电量储备

便携式备用电源组

30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3.0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。

卓越的充电设计

- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 快速充电技术，可优化充电速度
- 30 分钟内充电 50%
- 使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电
- 3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电

便携式电源

- 外出时可为设备多次充电
- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
- 使用 USB-C PD3.0 20 瓦或 USB-A QC3.0 18 瓦接口快速充电

操作状态一目了然

- 液晶显示屏提供电源指示

PHILIPS

规格

附件

- 用户手册: 用户手册
- 线缆: USB C 线缆

功率

- 输出: USB 和 Type-C 5V/3A
- 电源输入: USB C/Micro USB 5V/2A
- 电池容量: 30,000 毫安时 111 瓦时

外箱

- 用户包装数量: 21
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 39 x 35 x 23 cm
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 15.4 x 13.8 x 9.1 英寸
- 总重: 15.96 千克
- 净重: 12.978 千克
- 自重: 2.982 千克
- 总重: 35.185 磅
- 净重: 28.611 磅
- 自重: 6.574 磅
- GTIN: 1 48 95229 13428 4

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):

- 9.5 x 19.5 x 5 cm
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
3.7 x 7.7 x 2.0 英寸
- 总重: 0.698 千克
- 净重: 0.618 千克
- 自重: 0.08 千克
- 总重: 1.539 磅
- 净重: 1.362 磅
- 自重: 0.176 磅
- EAN: 48 95229 13428 7

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
7.2 x 14.2 x 4.09 cm
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
2.8 x 5.6 x 1.6 英寸
- 重量: 0.618 千克
- 重量: 1.362 磅

内箱

- 用户包装数量: 7
- 内箱 (L x (宽 x 高)): 36.5 x 11 x 20.5 cm
- 内箱 (L x (宽 x 高)): 14.4 x 4.3 x 8.1 英寸
- GTIN: 2 48 95229 13428 1

产品亮点

液晶显示屏显示电源状态

液晶显示屏提供电源指示

可编程电源 PPS

PPS (可编程电源) 是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流, 为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

快速充电 USB-C 或 USB-A

通过 USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A QC3.0 最大 18W 输出端口为设备快速充电



发行日期 2023-05-19

版本: 3.1.3

12 NC: 8670 001 89075
EAN: 48 95229 13428 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com