



Philips
Overspændingsbeskytter
til hjemmebiograf

8 stik

2700J
3 m

SPN5085B



Beskyttelse uden bekymring til dine værdifulde enheder

Denne overspændingsbeskytter indeholder avancerede teknologier for at sikre udstyr mod elektrisk overspænding. Power Blocker®-kredsløbssystemet lukker automatisk for strømmen til dit system for at undgå efterfølgende overspænding.

Rendyrket beskyttelse

- 2700 joule
- Beskyttede telefonforbindelser
- Beskyttede koaksiale forbindelser
- Strømblokering

Indbygget komfort

- 8 stik
- 3 m netledning
- Indbygget ledningsopbevaring

Enkelhed

- Integreret automatisk børnesikring i stik
- Ingen bekymring med beskyttelsesindikatorer

PHILIPS

Specifikationer

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 16 x 44 x 5,5 cm
- Nettovægt: 0,986 kg
- Bruttovægt: 1,11 kg
- Taravægt: 0,124 kg
- EAN: 87 12581 57590 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Kasse

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 43 x 18,5 x 18,5 cm
- Nettovægt: 2,958 kg
- Bruttovægt: 3,632 kg
- Taravægt: 0,674 kg
- EAN: 87 12581 57591 5
- Antal forbrugereballager: 3

Vigtigste nyheder

2700 joule

Forebyg dyre skader på dine elektroniske apparater.

Beskyttede telefonforbindelser

Disse stik muliggør brug af en RJ11-ledning, der fører telefonlinjen gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod spids- og overspændinger.

Beskyttede koaksiale forbindelser

Stikkene fører koaksialsignalet gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod over- og spidsspændinger.

Strømblokering

Afbryder automatisk strømmen til de tilsluttede enheder.

8 stik

Omdanner et stik til otte stik, så du kan tilslutte flere enheder til én stikkontakt.

3 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 3 m fra stikkontakten.

Ledningsopbevaring

System til ledningsopbevaring gør det muligt at føre kabler/ledninger samme vej, så der opnås et mere organiseret indtryk.

automatisk børnesikring i stik

Forhindrer at børn får elektrisk stød.

Beskyttelsesindikatorer

LED-indikatorer viser dig, om overspændingsbeskytteren virker korrekt.



Udgivelsesdato
2020-12-28

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 70315
EAN: 87 12581 57590 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com