



Philips
USB-powerbank

10.000 mAh

USB A- og USB-C-
opladningsporte
QC 3.0 og PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Slank og kraftig powerbank

med en bærbar ekstra strømforsyning

Stor kapacitet på 10000 mAh med et sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. USB A- og USB C-port til hurtig opladning understøtter QC 3.0 og PD3.0.

Førsteklasses opladningsdesign

- Opladning ved hjælp af programmerbar strømforsyning via USB-C (PPS)
- Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
- Hurtig opladningsteknologi til optimering af opladningshastigheden
- 50 % opladning på 30 minutter

Bærbar strøm

- Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde
- Hurtig opladning med USB-C PD3.0 20 W eller USB-A med QC3.0 18 W

Bekræft en handling med det samme

- LED-strømindikator

PHILIPS

Specifikationer

Kompatibilitet

- Virker med følgende: USB-opladede enheder

Strøm

- Output: USB-C maks. 20 W USB-A maks. 18 W
- Strømindtag: USB-C 5 V/3 A
- Batteritype: Li-polymer
- Batterikapacitet: 10000mAh 37Wh

Emballagens mål

- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Begge
- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 3,7 x 6,7 x 1,2 tommer
- EAN: 48 95229 13550 5

Indvendig emballage

- Antal forbrugeremballager: 6
- Indvendig emballage (L x B x H): 19 x 10,7 x 20,5 cm

- Indvendig emballage (L x B x H): 7,5 x 4,2 x 8,1 tommer
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 36
- Ydre indpakning (L x B x H): 40 x 22,5 x 34 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 15,7 x 8,9 x 13,4 tommer
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 2,6 x 5,3 x 0,6 tommer
- Vægt: 0,226 kg
- Vægt: 0,498 lb

Tilbehør

- Brugervejledning: Brugervejledning
- Kabler: USB C-opladningskabel



Vigtigste nyheder

LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.

Programmerbar strømforsyning (PPS)

Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.

50 % opladning på 30 min.

Hurtig opladning - oplad din mobiltelefon fra tom til 50 % på 30 minutter.

Smart beskyttelse

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Hurtig opladning med USB-C eller USB-A

Oplad din enhed hurtigt med USB-C PD3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC3.0 maks. 18 W effekt



Udgivelsesdato
2023-05-12

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com