

Philips
Komponentný DVD
mikrosystém

- 100 W
- subwoofer

MCD183



Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou a filmami

Komponentný DVD mikrosystém Philips zaručene naplní celú miestnosť fantastickým zvukom ako v kine. Vďaka systému reproduktorov s celkovým výstupným výkonom 100 W RMS ucítite na vlastnej koži každý zvuk. Zároveň je vybavené rozhraním USB Direct umožňujúcim zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby.

Obohat'te vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkovo 100 W RMS

Začnite deň po svojom

- Funkcie časovača vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie s 20 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehráвате.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

USB Direct

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS/1800 W PMPO
- Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
- Typy basového reproduktora: pasívny

Prehrávanie videa

- regionálny kód DVD: 2
- Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD-Video, obrázkové CD, video CD/SVCD, Divx, DVD, DivX Ultra
- Režimy prehrávania disku: uhol, PBC, pomalý pohyb, Zoom, displej OSD, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia, rodičovská kontrola, A-B opakovane
- Zdokonalenia videa: Funkcia Progressive Scan

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: 2 x RCA (zvuk), komponentný video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), Výstup SCART, Výstup S-video
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
- Počet diskov: 1
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: zásobník
- Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), Kábel MP3 Link, sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie: 38-tlačidlové s lítiovou batériou
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 8,5 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 135 x 150 mm
- Výška hlavného reproduktora: 255 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 270 mm
- Hĺbka balenia: 350 mm
- Výška hlavnej jednotky: 125 mm
- Výška balenia: 314 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
- Šírka balenia: 545 mm
- Hĺbka subwoofera: 250 mm
- Výška subwoofera: 255 mm
- Šírka subwoofera: 160 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 - 240 V



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com