

Philips
Mini-HiFi-systeem

- MP3-CD-weergave
- Directe weergave vanaf USB

FWM185



Luister naar uw favoriete MP3-CD-muziek met een rijk geluid
met directe weergave vanaf USB

Geniet gedurende maximaal 10 uur ononderbroken van uw CD/MP3/WMA-nummers op de FWM185. U kunt nog meer genieten van uw muziek door thuis naar uw muziek te luisteren via uw draagbare speler - met USB-aansluiting voor directe weergave en MP3-speleringang.

Verrijk uw luisterervaring

- Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- 10 uur MP3-CD-muziek
- AM/FM-tuner voor radio-ontvangst
- Stereocassetdeck
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3-speleringang voor uw draagbare muziekapparaat

Persoonlijke geluidsinstellingen

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

PHILIPS

Kenmerken

Tweerichtings Bass Reflex-systeem

Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid

10 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

AM/FM-tuner

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

Stereocassettedeck

Stereocassettedeck

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

120 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Directe weergave vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 30 W per kanaal
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 4 inch woofer, 2 inch tweeter, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Aantal luidsprekers: 2

Audioweergave

- Aantal discs: 1
- Ladertype: Lade
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Stoppen
- Discspeelmodi: Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen
- Programmeerbare nummers: 20
- Aantal decks: 1
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Automatisch stoppen

Audio opnemen

- Opnamedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde

CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Sleep timer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Connectiviteit

- Aux-ingang: 3,5 mm stereo
- USB: USB-poort

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 220 x 292 x 272 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 525 x 413 x 410 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 10,915 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com