

Philips  
Microcadena

Bluetooth®

BTM2360



## Dale poder a tus temas

Escucha toda la música digital en tu teléfono inteligente mediante Bluetooth o MP3-CD y CD-R/W en un microsistema Philips. Los altavoces Bass Reflex producen graves poderosos y la salida máxima de 70 W produce un sonido potente.

### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 70 W RMS
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

**PHILIPS**

## Destacados

### USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar

el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Especificaciones

### Sonido

- Mejoramiento del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

### Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

### Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Host USB, carga 500 mAh

### Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

### Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 140 x 185 mm
- Altura del altavoz principal: 260 mm
- Ancho del empaque: 663 mm
- Altura del empaque: 315 mm
- Profundidad del empaque: 208 mm
- Peso bruto: 6,7 kg
- Peso neto: 5,74 kg

### Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2016-05-31

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 26146  
EAN: 48 95185 60967 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)