

Philips
Σύστημα Micro Hi-Fi

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
USB Direct

MCM204



Το νεο-κλασικό μοντέλο

με αναπαραγωγή USB Direct

Σχεδιασμένο ειδικά για όσους εκτιμούν την τεχνολογία και το design, το Philips MCM204 αποπνέει κομψότητα και ποιότητα. Απολαύστε μουσική MP3/WMA από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής με αναπαραγωγή USB Direct.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2x4W RMS

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
- Ψηφιακός συντονισμός με 40 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Εκλεπτυσμένο σε ήχο και εμφάνιση

- Κομψά ηχεία με φινιρίσμα από ξύλο
- Συμπεριλαμβάνεται εύχρηστο τηλεχειριστήριο

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

USB Direct για μουσική MP3/WMA

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία

χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση

στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x4W RMS / 2x8W
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Γούφερ 3,5", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσω

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
- Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, Διακοπή λειτουργίας, Προηγούμενο/Επόμενο, Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής, Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Σταθερή κεραία FM, Κεραία MW
- Είσοδος Αυχ: Είσοδος, 3,5 χιλ.
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιοφώνου, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM/MW, Εγγύηση, Οδηγός γρήγορης χρήσης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο με 24 πλήκτρα και μπαταρία λιθίου
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 146 x 228 x 216 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 146 x 228 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 380 x 350 x 275 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 5,3 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com