

Philips
Микросистема Hi-Fi



MCM169

Наслаждайтесь музыкой в новом качестве

с функцией копирования компакт-дисков

Для большего удобства микросистема Hi-Fi Philips MCM169 предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание!

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Переведите любимые CD в формат MP3
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Новое представление о качестве звука

- RMS 2x5 Вт, музыкальная 2x10 Вт, мощность PMPO 400 Вт
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового

баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук

останется полноценным даже на малой громкости.

Переведите любимые CD в формат MP3

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 5 Вт (RMS)
- Усиление звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком 4 режима

Громкоговорители

- Основной динамик: 3" НЧ-динамик

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Режимы USB Digest: Удалить, Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

Аудиозапись

- Носители записи: Устройство USB
- Источники записи USB: CD

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Предварительные настройки станций: 20
- Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- Аудиосоединения: Линейный вход 3,5 мм

Функции управления

- Будильники: Таймер отключения, Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цвет подсветки: Голубой

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW-диапазона, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 36-х кнопочный пульт ДУ
- Руководство пользователя: Английский

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 147 x 231 x 216 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 134 x 233 x 153 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 370 x 270 x 326 мм
- Вес, включая упаковку: 4,75 кг

Питание

- Источник питания: 220-240 В



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.