

Philips
Hi-Fi-Minisystem

MP3

FWM70



wOOx-Technologie

Hören Sie den Bass, fühlen Sie den Unterschied!

Für alle, die moderne Technik und ein großartiges Hörerlebnis zu schätzen wissen. Tauchen Sie ein in das Erlebnis der wOOx-Technologie, und genießen Sie Ihre MP3-Hits mit dynamischem und kräftigem Klang.

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Class D Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung
- Front-Stereo über wOOx-Lautsprecher
- 2 x 220 W Musikleistung

Länger Hören, mehr Spaß

- 3fach-CD-Wechsler für WMA/MP3-CD-Musikwiedergabe
- Dual Logic-Cassettendeck mit Auto Replay
- 30 Stunden Spieldauer für Musik von MP3-CDs

Bereit für Spielespaß

- Gameport-Anschluss für Ihre Spielekonsole
- Verschiedene Soundmodi je nach Art des Spiels
- MIX-IT zum Mixen der Spielesounds mit Ihren Lieblingsliedern

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Ausgangsleistung:** 2 x 220 W Musikleistung
- **Verbesserung der Soundqualität:** Digitaler Class "D" Verstärker, Incredible Surround, Digitale Sound-Kontrolle, Virtual Ambience Control, wOOx-Technologie, Spielesound, MIX-IT

Lautsprecher

- **Hauptlautsprecher:** 2"-Tweeter, 3 Wege, 6,5" Woofer, Bassreflex-Lautsprechersystem, Piezo, Abnehmbare Lautsprechergrills, wOOx-Bassstrahler
- **Anzahl der Lautsprecher:** 2

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disc-Wiedergabemodi:** 99 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/All/Program, Repeat One/Disc/Program
- **Lademechanismus:** 3-CD-Karussell
- **Anzahl der Discs:** 3
- **Cassettendeck-Technologie:** Logic
- **Anzahl der Cassettendecks:** 2
- **Cassetten-Wiedergabemodi:** Full Auto Stop

Audio-Aufnahme

- **Aufnahme-Medien:** Band
- **Verbesserung der Bandaufnahmen:** Automatic Recording Level, Synchronstart der CD-Aufnahme

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- **RDS:** Nachrichten, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

- **Programmspeicherplätze:** 40
- **Frequenz-Bänder:** UKW Stereo, MW
- **Verbesserung des Tuners:** Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)

Anschlussmöglichkeiten

- **Aux-Eingang:** Line-Eingang, Gameport
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Weitere Anschlüsse:** Composite-Video-Ausgang (FBAS), UKW-Antenne, MW-Antenne

Komfort

- **Alarmer:** CD-Alarm, Radioalarm, Sleep Timer
- **Uhr:** Auf dem Hauptbildschirm
- **Displaytyp:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Anzeige:** Albumname, Albumnummer, CD-Funktionen, Datum, DIM-Modus, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Netzkabel, UKW/MW-Antenne, Betriebsanleitung
- **Fernbedienung:** 32 Tasten mit 2 AA-Batterien

Abmessungen

- **Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):** 240 x 358 x 230 mm
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 624 x 412 x 510 mm
- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 265 x 322 x 390 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 20.5 kg

Stromversorgung

- **Stromversorgung:** 200 bis 240 V, 50 Hz
- **Standby-Stromverbrauch:** < 1 W

Wichtige Produktinfos

Class D Verstärker

Der Class D Digital Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D Digital Amplifier, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Front-Stereo über wOOx-Technologie

2 x 220 W Musikleistung

(nicht bekannt)

3fach-CD-Wechsler für WMA/MP3-CD

30 Std. Wiedergabe für MP3-CDs

Dual Logic-Cassettendeck

Gameport-Anschluss

Spielesoundmodi

MIX-IT z. Mixen v. Spielesound



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 7.0

12 NC: 9073 100 12285
EAN: 87 10895 86016 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com