



飞利浦
Monolith 精品无绳电话

60 分钟答录机
2.0 英寸显示屏 / 白色背光
免提扬声器电话



M9951B

轻按讲话

采用大气的几何形状和无缝轮廓，飞利浦 Monolith 彰显了真正的通信艺术。其纯金属设计中集成了智能触摸技术（如轻按讲话），可提供直观的易用性和超凡舒适感。

出色的执行力带来外观精美的设计

- 精致设计，采用纯金属框架
- 底座上的第二显示屏显示来电显示和时钟
- 可以通过任一种方式为话机充电

极致通话体验

- 高清晰度 5.1 厘米（2 英寸）TFT 彩色显示屏
- 轻触手机，即可轻松免提聊天或延长睡眠时间
- 答录机上具有长达 60 分钟的消息
- 为特定的联系人指定铃声
- 兼容助听器 - 可减少多余的噪音
- 黑名单、匿名电话、静音模式、呼叫阻止
- 婴儿监视器可在婴儿需要照顾时提醒您
- 一次充电可提供长达 18 小时的通话时间

环保设计产品

- 启用 ECO+ 模式，实现零电力排放

PHILIPS

产品亮点

5.1 厘米 (2 英寸) TFT 彩色显示屏



高清晰度 5.1 厘米 (2 英寸) TFT 彩色显示屏

婴儿监视器

宝宝需要照顾时会收到提示。只需将 DECT 电话放入宝宝房间内, 宝宝开始哭泣时, 可通过其他 DECT 电话 (即, 其他固定电话) 或手机接收提示。

ECO+ 环保节能模式



飞利浦电话高效节能, 专为爱护环境而设计。启用 ECO 环保节能模式后, 发射的辐射可降低 60%; 电话充电时, 可降低 95%。启用 ECO+ 模式可将辐射降至零。

扩展隐私设置

黑名单可限制接收来自特定号码或以某些数字开头的呼叫, 过滤不必要的来电。您可以阻止 4 组号码。每组号码可包含 1 至 24 之间的数字。若来电以其中一组号码开头或来电正是 4 组主叫号码之一, 则电话不会响铃。在静音模式下, 您可以在特定时间禁用铃声, 享受安宁平静的时光。得益于呼叫限制功能, 您可以屏蔽以某些数字开头的特定号码, 避免产生昂贵的电话费。

纯金属框架



此精致设计具有经完美精制抛光而成的纯压铸金属, 打造精雕细琢的外观和触感。

轻松充电

可靠且方便, 该手机可在底座的两个方向上充电。

兼容助听器



此功能允许电话连接可扩大通话音量的助听器, 同时显著减少沙沙声、嗡嗡声或嘎嘎声。

底座上具有第二显示屏



飞利浦 Monolith 高对比度黑白显示屏与其底座无缝时尚地集成。该显示屏可在有来电时显示来电显示, 且在待机模式下显示

时间。您可以选择关闭底座显示屏 - 因此任何时候都不会被打扰。

轻按讲话。轻按再响。



当手机插接在底座上接听来电时, 只需轻触手机顶部即可。得益于手机内置的扬声器 (可舒适地放大来电语音), 可尽享清晰的免提通信。第二显示屏可显示来电显示或手机号码, 因此, 您可以选择不接听不必要的来电。如果您设置了闹钟且它在手机插接在底座上时关闭, 则只需轻触手机顶部即可再响几分钟 - 最多 3 次。

长达 18 小时的通话时间

一次充电可提供长达 18 小时的通话时间

长达 60 分钟的录制

借助答录机上 60 分钟的录制时间, 您绝不会遗漏任何重要消息。

VIP 主叫用户识别

为您生命中非常重要的人指定专用铃声。每次都可以热情地接听他或她的来电。您可以为多达 9 个不同联系人或联系人组指定专用铃声。

规格

声音

- 高品质声音
- 声音模式: MySound
- 话机铃声: 10 种 HQ 铃声
- 兼容助听器
- 话机音量控制

图片 / 显示

- 背光: 是
- 背光颜色: 白色
- 底座显示屏尺寸: 7.0 厘米 / 2.77 英寸
- 底座显示屏类型: 反显点阵
- 手机显示屏尺寸: 5.1 厘米 / 2.0 英寸
- 手机显示屏类型: TFT 16 位彩色
- 可选择墙纸: 关闭墙纸选项

答录机远程访问

- 录音时间: 长达 60 分钟
- 预录制的 OGM
- 答录机控制: 手机

便利性

- 话机中的菜单结构: 图标菜单
- 个性化: 静音模式
- 呼叫阻止: 限制电话拨出特定号码
- 信号强度指示灯: 3 格指示器
- 电池电量指示灯: 5 格电池图标
- 内部通话 - 多话机
- 房间监控
- 日期 / 时间显示屏
- 电池充电指示
- 信号强度指示
- 可设定热键: 按键 1 至 9
- 通话管理: 呼叫等待*, 来电显示*, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 已拨电话
- 键盘锁
- 按键音开 / 关
- 自动挂断
- 多底座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 4 个话机
- 按键数: 23
- 背光键盘: 白色
- 放大拨号数字
- 长达 18 小时的通话时间
- 长达 250 小时的待机时间
- 充电时间: 8 小时
- 电话线长度: 1.8 米
- 电源线长度: 1.8 米
- 范围: 开阔场地 <300 米; 室内 < 50 米

- 闹钟: 闹钟, 重复响铃 (停顿)
- 底座按键: 寻呼键
- 阻止来电 / 黑名单*: 限制电话对特定来电号码响铃
- 事件通知: 事件状态
- 发光键盘
- 优质 MMI: 标准
- 图形, 触摸用户界面: 轻触手机, 即可轻松免提聊天或延长睡眠时间
- 扬声器电话 - 免提通话

内存容量

- VIP 主叫用户识别
- 电话簿: 150 个姓名和号码
- 重拨清单容量: 20 条
- 通话记录: 50 条
- 电话簿存储在底座中
- 多个电话簿条目: 3 个字段

功率

- 电池容量: 600 毫安时
- 电池类型: 镍氢充电电池
- 主电源: 100-240 伏交流电, 约 50/60 赫兹
- 功耗: <1.4 瓦

安全

- 传输加密

网络功能

- 兼容: GAP
- 网络服务菜单

SAR 值

- 飞利浦话机: <0.1 瓦 / 千克

环保设计

- Eco+
- Eco 模式: 自动和手动

包装尺寸

- 包装类型: 箱体
- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 侧放
- 包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)):
31.8 × 9.5 × 8.1 厘米
- 总重: 0.663 千克
- 净重: 0.514 千克
- 自重: 0.149 千克
- EAN: 48 95185 62478 5



发行日期 2019-06-06

版本: 3.1.4

12 NC: 8670 001 40823
EAN: 48 95185 62478 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 该功能需要额外订购来电显示服务。详情请咨询当地网络运营商。