

Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone

AD200



Lyssna på musik på din iPod/iPhone

Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som fyller din personliga sfär.

Kristallklart ljud

- Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lyssna på din favoritmusik

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Elegant och kompakt

- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Neodymium-högtalare

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, basrespons och ger en ren, balanserad ljudkvalitet.

Kompakt design

Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

Anslutning med aux-ingång



Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor



genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 4th generation, iPod nano 5th generation, iPod nano 6th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod 5th generation

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 4 W RMS

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Högtalare

- Högtalardrivrutiner: Magnetsystem i neodym
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Produktens mått (B x H x D): 185 x 64 x 94 mm
- Produktvikt: 0,43 kg
- Bruttovikt: 0,56 kg
- Antal i förpackning: 4
- Vikt på huvudkartong: 2,52 kg

Bekvämlighet

- Laddningsenet: iPhone, iPod

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 110–220 V



Publiceringsdatum
2013-03-05

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Om du vill använda funktionerna för högtalartelefon krävs det att du har iPhone