

Philips
Leitor de DVD com HDMI
e USB

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP3380



O melhor leitor de DVD para o seu televisor de Alta Definição com melhoramento HDMI 1080p

Deixe-se impressionar por este leitor de DVD da Philips com ligação de vídeo e áudio digital HDMI. Entre numa nova dimensão do entretenimento em casa, mergulhando no vídeo de Alta Definição (720p / 1080i / 1080p).

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias JPEG de HD
- Reprodução de Windows Media Video para os filmes no seu PC

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
- Reprodução de JPEG de alta definição em resolução real
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- A função de cópia de ficheiros multimédia transfere fotos e música para unidades USB flash

Configuração e utilização fáceis

- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Destaques

HDMI para ligações AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Reprodução de JPEG de alta definição

Reprodução de JPEG de alta definição para a visualização de fotografias no televisor em

resoluções até 2 MP. Agora pode desfrutar das suas fotografias com total nitidez, sem perda de qualidade ou detalhe - e partilhá-las com a família e amigos no conforto da sua sala de estar.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Criação de MP3 com um toque

Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os directamente numa unidade miniatura ou no seu leitor multimédia portátil através de um cabo USB. Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 mesmo na sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto o CD está a ser reproduzido.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos com um telecomando. Utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como modo de espera e reproduzir podem agora ser levadas a cabo com total facilidade.

Copiar ficheiros multimédia

Partilhe as suas fotografias e música com família e amigos na sua sala de estar – ou em qualquer lado. Basta copiar os ficheiros para a sua unidade USB para levar os seus favoritos para onde quer que vá.

Ajuste do ecrã

Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total



Especificações

Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Relação sinal/ruído: > 90
- Distorção e Ruído (1kHz): > 65 dB
- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 80 dB
- Sistema de som: Dolby Digital
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD-R/RW, CD WMA, CD áudio
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3,

Resolução de alta definição

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, MP3, Fotografias JPEG

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída HDMI, Saída coaxial digital, Saída Progressiva Vídeo Componente, Scart, Saída óptica digital
- Ligações frontais/laterais: USB

Comodidade

- Protecção infantil: Controlo parental, Bloqueio de crianças
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Polaco

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de Garantia

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 37 x 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 480 x 82 x 285 mm
- Peso da unidade: 1,4 kg
- Peso incl. embalagem: 2,3 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia: < 12 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W



Data de publicação
2011-04-28

Versão: 4.1.11

12 NC: 8670 000 48881
EAN: 87 12581 46005 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com