

Philips Ultinon Drive 5000
40-дюймова дворядова
світлодіодна світлова
панель для освітлення на
бездоріжжі

9800 лм, довжина променя
724 м
IP69K водонепроникний
Міцний корпус, стійкий до
корозії

LUMUD5017LX1



Яскраве світлодіодне освітлення для пригод на бездоріжжі

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Для водіїв, які максимально вимогливі до себе і своїх машин, ми пропонуємо серію світлодіодних панелей Philips Ultinon Drive 5000. Надзвичайно міцні, вдосконалені світлодіодні панелі з неперевершеним світловим потоком і фокусуванням променя здатні освітити вам шлях.

Вищий рівень безпеки завдяки потужному яскравому світлу

- Довгий, яскравий промінь для чудової видимості

Надійне обладнання для складних умов

- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Водонепроникність на рівні IP69K, щоб не боятися зміни погоди
- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі

Легке та гнучке встановлення

- Аксесуари для полегшення встановлення

PHILIPS

40-дюймова дворядова світлодіодна світлова панель

Допоміжне освітлення на бездоріжжі 9800 лм, довжина променя 724 м, IP69K водонепроникний, Міцний корпус, стійкий до корозії

Специфікації

Опис виробу

- Довжина кабелю: 1,4 м
- Увімкнення посиленого режиму: Ні
- Стійкість до пошкодження
- ECE R10: Ні
- ECE R149: Ні
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Литий алюміній
- Кількість світлодіодів: 80x 5W
- Посилений режим для бездоріжжя: Ні
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Стійке до подряпин скло
- Температура зберігання: Від -40 до 80 °C
- Технологія: LED
- Ширина: 30 дюймів
- Встановлення посиленого режиму: Ні
- Сумісність із: Немає
- Аксесуари (додатково): LUMUD1007WX1
- Стійкі до корозії тримачі: так, у комплекті
- Габаритні ліхтарі для паркування: Ні
- Тип штепселя: 2-контактний конектор DT із кабелем 1,4 м
- Теплоізоляційна конструкція: 13 елементів 1,5 мм
- Запобіжник: Ні
- Реле: Ні
- Увімкнення/вимкнення: Ні
- Кількість роз'ємів конектора: 1

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 К К
- Довжина променя за 3 люксів, м: 418 м

- Довжина променя за 1 люкса, м: 724 м
- Ширина променя за 3 люксів, м: 60 м
- Ширина променя за 1 люкса, м: 90 м
- Ефективна світловіддача у люменах: 9800 люменів
- Валова світловіддача у люменах: 38 080 люменів
- Ефективна світловіддача у люменах (посилений режим): Немає

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 145 Вт
- Напруга: 9–36 В постійного струму В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5017LX1
- GOC: 02432933

Дані упаковки

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

Інформація про упаковку

- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 2
- Розміри коробки—Д (мм): 1100
- Розміри коробки—Ш (мм): 110
- Розміри коробки—В (мм): 110
- Маса нетто виробу, г: 2690
- Маса брутто коробки, г: 3140

Інформація про упаковку

- Довжина: 115 см
- Ширина: 25 см
- Висота: 14 см
- Маса брутто однієї одиниці: 7600 г

LUMUD5017LX1/10

Основні

Повна видимість на 724 метри

Світлодіодна світлова панель Philips UD5017L LED створює дивовижний промінь, який освітлює дорогу попереду на 724 метри.* Завдяки ефективній світловіддачі 9800 люменів вона забезпечує належну видимість для швидшої реакції. Поєднуючи точкове та прожекторне освітлення, ця панель світить далеко та широко, щоб ви могли побачити й загрозу на узбіччі. Надзвичайна однорідність пучка та холодне (6500 К) світло ламп дозволяють зберігати зосередженість, не напружуючи очей.

Міцний суцільний корпус

Серія Philips Ultinon Drive 5000 виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Це забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панелі стійкі до струсів та ударів і надійно працюватимуть як на дорозі, так і поза нею. Їх полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин, а зручний конектор DT гарантує ідеальне з'єднання.

Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції виробу серії Philips Ultinon Drive 5000 можуть витримати найвищу вологість. Сертифікація IP68 та IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де й за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

Жодної корозії

Світлодіодна світлова панель Philips UD5017L забезпечує максимальний захист від корозії завдяки анодованому корпусу з порошковим покриттям автомобільного класу. Монтажні кронштейни виготовлені з нержавіючої сталі, яка не піддається корозії. Вона витримує сніг, лід і навіть сіль. Допоміжне світлодіодне освітлення Philips, виготовлене з міцних високоякісних матеріалів, надійно слугуватиме вам роками.

Легке та гнучке встановлення

Вироби серії Philips Ultinon Drive 5000 розроблені та протестовані для забезпечення безперебійної роботи з електричними системами вашого автомобіля. Вони не створюють електричних перешкод, які можуть вплинути на роботу інших функцій автомобіля. Наші світлодіодні світлові панелі постачаються з попередньо підключеним 2-контактним конектором DT (штекер/роз'єм) із супергерметичним ущільненням, захищеним від перенапруги та неправильної полярності, що робить установку безпечною та простою. Сумісність із комплектом проводки Philips UD1007W для потужних світлодіодних ламп.



Дата випуску 2024-01-23

Версія: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Довжина променя вимірюється за 1 люкса.