



Kapea MP3-CD-soitin

latausteline ja vaatteisiin kiinnitettävä kauko-ohjain

Lataa ohut ja tyylikäs eXp3463 MP3-CD-soitin sen mukana tulevassa lataustelineessä. Voit kuunnella tauotta jopa 45 tuntia MP3- ja WMA-musiikkia, ja näet artistien ja kappaleiden tiedot kauko-ohjaimen LCD-näytöstä.

Täydellinen MP3-CD-kokemus

- Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia

Soveltuu lenkkeilyyn

- 200 sekunnin Magic ESP™

Suunniteltu urbaaniin menoon

- Vaatteisiin kiinnitettävä LCD-kauko-ohjain, jossa taustavalo ja ID3-tunniste
- Ohut, kannettava CD-soitin, jossa pyöreä ja kompakti muotoilu
- Pienikokoinen ja helppokäyttöinen latausteline

Parannettu bassoääninen laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla

Philips
Kannettava MP3-CD-soitin

EXP3463



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- D/A-muunnin: I-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS

Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3-tunnisteiden tuki
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Kaukosäädin: Kätevä LCD-kauko-ohjain
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo

- Taustaväri: Kellanuskea
- Telakointiasema
- Latausilmaisim
- Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: AY3802 (LCD-kauko-ohjain)
- Verkkolaite: AY3162 (400 mA)
- Teline: AY4105-latausteline
- Kuulokkeet: SBC HE250
- Paristot: AY3363 (Ni-MH, ladattava)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, AA-paristokotelon luukku

Mitat

- Kotelo: Lämmönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 254 x 175 x 250 mm
- Tukkupakkauksen paino: 3 kg
- Määrä pakkauksessa: 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 238 x 80 x 149 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137 x 137 x 21 mm
- Tuotteen paino: 0 18 kg

Virta

- Akun toiminta-aika (WMA): 45 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 45 h (2 AA-alkaliparistoa)
- akun toiminta-aika (CD): 30 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Ladattava

Tärkeimmät ominaisuudet**200 sekunnin Magic ESP™**

Magic Electronic Skip Protection™ -piiri on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun MP3-CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Tämä piiri on puskurimuisti, johon MP3-, WMA- ja CDDA-kappaleet tallentuvat. Puskurimuisti säätää automaattisesti sisältöä ja laserin toistonopeutta, mikä takaa tauottoman musiikkikuuntelun.

Latausteline

Lataa CD-soittimesi helposti telakoimalla se tähän pieneen, kannettavaan lataustelineeseen. Se sopii pieneenkin tilaan ja sen voi sijoittaa minne tahansa. Kun verkkolaite kytketään telineeseen, punaiseksi muuttuva LED-valo osoittaa, että CD-soitin latautuu. Kun paristot ovat täysin latautuneet, LED-valo muuttuu vihreäksi, ja täysin ladattu soitin on jälleen käyttövalmis.

Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänen laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com

* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Perustuu 64 kbps:n WMA-koodaukseen.