

Philips  
Микросистема Hi-Fi

MP3/WMA

MCM275



## Прямое воспроизведение цифровой музыки с порта USB

Ультрамодный привлекательный дизайн, прогрессивные и уникальные разработки. MCM275 имеет динамичное звучание, элегантный дизайн и может монтироваться на стену. Поддерживает формат MP3/WMA-CD и прямое воспроизведение с порта USB.

### **Бесконечное удовольствие от прослушивания**

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Удобный линейный разъем для воспроизведения музыки с плеера

### **Обогатите ваши ощущения от звучания**

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- RMS 2x5 Вт, музыкальная 2x10 Вт, мощность PMPO 400 Вт

### **Начинайте день по-своему**

- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

### **Наблюдайте за вращением диска**

- Передняя дверца для компакт-диска с электроприводом и окном просмотра
- Сверхплоская и гибкая конструкция с возможностью настенного монтажа

# PHILIPS

разумно и просто

## Особенности

### Прямой порт USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми отрывками с друзьями и близкими.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (RMS): 2 x 5 Вт
- Выходная мощность: 2x10 Вт музыкальной мощности
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

## Динамики

- Основной динамик: Двухканальный, Акустическая система Bass Reflex, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик, 4" НЧ-динамик

## Аудиовоспроизведение

- Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 40 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Передний, Моторизованный
- Поддержка меток ID3: Да

## Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительные настройки станций: 40
- Расширения тюнера: Автосохранение
- Функция RDS: Тип программы, Название станции, Радиотекст

## Возможность соединения

- Вход Аух: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM, Антенна диапазона СВ
- USB: Порт USB

## Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер сна
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цвет подсветки: Голубая
- Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт

## Аксессуары

- С дополнительными принадлежностями: Антенна FM/MW-диапазона, Два винта для настенного монтажа
- Пульт ДУ: 24-кнопочный, с батареей

## Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 194 x 269 x 90 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 160 x 269 x 90 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 310 x 314 x 238 мм
- Вес, включая упаковку: 5,5 кг



Дата выпуска 2009-03-13

Версия: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028  
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.