

Philips
Mini Hi-Fi System c/MP3



FWM583

Grave suas músicas direto em seu MP3

com USB Ripa Tudo

Reproduza, ripe e nunca perca seus programas de rádio favoritos! O FWM583 permite que você ripe arquivos de música de CDs e conteúdo de rádio. Graves potentes de última geração e Virtual Surround Sound porque a vida é um grande espetáculo e o show não pode parar!

Graves potentes para ouvir e sentir

- Curta 600 W RMS de potência total
- Acondicionamento em madeira para reprodução de graves de ótima qualidade
- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de alta qualidade
- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX

Quanto mais você ouve, mais gosta

- Ripa músicas do CD, Rádio e Karaokê no seu MP3/Pen drive
- Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
- 60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3
- Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Ajustes personalizados do som

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Reforço dinâmico de graves, 3 fases

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

USB Ripa Tudo

Com esse recurso inteligente, é muito fácil escutar todas as suas músicas do sistema Hi-Fi diretamente no MP3 player portátil. Basta ripar as músicas desejadas de karaokê, CDs, programas de rádio ou músicas line-in do sistema diretamente para o dispositivo USB. Armazene suas fitas cassetes favoritas e converta o conteúdo no formato MP3 - sem usar um PC. Você também pode programar a gravação do seu programa de rádio favorito no sistema usando o timer para gravá-lo automaticamente no dispositivo USB.

Disqueteira para 3 CDs de WMA/MP3

Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3

60 horas de reprodução de CD de WMA/MP3

60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada computação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Sistema alto-falantes 3 vias, porta MAX

Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX



Especificações

Som

- Potência de áudio total (RMS): 600 W
- Potência de saída (RMS): 4 x 105 W/canal + 180 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Incredible Surround, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual

Alto-falantes

- Número de alto-falantes: 3
- Alto-falante principal: 2 woofers de 6,5", Tweeter de 2", 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex
- Driver de subwoofer: Woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Passiva

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação para 40 faixas, Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Parar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, Reprodução aleatória, Excluir

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Origens de gravação USB: CD, Sintonizador, Entrada para microfone, Aux

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40

- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Microfone: Entradas duplas para microfone
- Outras conexões: Antena FM, Antena MW

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Alarme USB, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

Acessórios

- Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AAA
- Manual do usuário: Português do Brasil
- Guia para início rápido: Português do Brasil
- Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Pilhas para controle remoto

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 265 x 310 x 395 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 235 x 455 x 263 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 303 x 455 x 363 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1.210 x 420 x 529 mm
- Peso, incluindo embalagem: 30,2 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-03-13

Versão: 5.0.4

12 NC: 8670 000 29752
EAN: 87 12581 33327 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.