

Philips
Bluetooth® adapter

Bluetooth® muusika vastuvõtja

MULTIPAIRiga
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
Digitaalväljund

AEA2700



Ühendage korraga kuni 3 nutitelefoni

Philips Bluetooth® adapter MULTIPAIRiga muudab teie Hi-Fi/PC kõlarisüsteemi traadita ühendusega helisüsteemiks. Lihtsalt ühendage adapter, et voogedastada muusikat juhtmevabalt kuni kolmest nutitelefonest, tahvelarvutist või Bluetoothiga varustatud seadmest.

Juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i tehnoloogia abil

- Voogedastage oma nutitelefoni või tahvelarvuti muusikarakendustest muusikat hi-fi-seadmesse
- MULTIPAIRiga saate kohe 3 seadme vahel muusikat vahetada
- Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus

Muudab teie hi-fi juhtmevabaks helisüsteemiks

- Ühendub peaaegu kõigi hi-fi-seadmete või lauarvutite kõlarisüsteemiga
- Töötab Bluetooth®-i tehnoloogia abil iga nutitelefoni või tahvelarvutiga
- Digitaalne koaksiaalkaabli väljund ja optiline heliväljund tiptasemel heli jaoks

Lihtne kasutada

- One-Touch Bluetooth® ühendamine NFC-ga
- Isehäälestuvat seadet on lihtne kasutada
- Sile ja kompaktne disain

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

MULTIPAIR



Ühendage kuni 3 nutiseadet, et saaksite voogedastada muusikat ükskõik millisel soovitud seadmelt ilma tarbetu lahtiühendamise ja taasühendamise vaevata. Laulu mängimiseks mõnelt teiselt seadmelt, lihtsalt võtke seade ja vajutage esitamise nuppu. Algsel seadmelt lõpeb laulu mängimine ja esitamisele tuleb teie uus laul - ideaalne võimalus, et jagada muusikat sõpradega, pidudel või lihtsalt selleks, et kuulata lugusid, mis on salvestatud teie erinevatele seadmetele. Laske ka sõpradel ja pereliikmetel oma seadmeid ühendada - nii saate ühe hetkega vahetada ka üksteise muusikat.

Voogedastage muusikat veebipõhistest muusikarakendustest

Igal muusikasõbral on mobiilseadmes talle meelepärane veebipõhine raadiorakendus. Nüüd saate neid otse oma hi-fi-seadmes mängida.

Kõrge kvaliteediga Bluetooth®

Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-koodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord

pettumust ja rahulolematust. Seevastu Hi-Fi adapter on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristallselget heli. Uusimate Android™ nutitelefonide, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

Töötab enamiku hi-fi-süsteemidega

Saate Bluetooth®-i Hi-Fi-adapteri ühendada peaaegu ükskõik millise Hi-Fi-seadme või lauaarvuti kõlariga, kasutades standardset analoog-RCA-pistikut või 3,5 mm pistikut.

NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Koheseks kasutamiseks

Bluetooth®-i hi-fi-adapteri saate hõlpsasti oma lemmik hi-fi-seadmega ühendada. Lihtsalt ühendage see RCA- või 3,5 mm pistikuga ja

oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes muusikat oma nutitelefoni või tahvelarvutist.

Kompaktne disain



Bluetooth®-i hi-fi-adapteril on kompaktne ja voolujooneline disain, see näeb teie hi-fi-seadmelt täiuslik välja.

Digitaalne / optiline heliväljund

Digitaalne koaksiaalkaabli väljund ja optiline heliväljund tiptasemel heli jaoks

Ühildub nutitelefoni või tahvelarvutiga



Bluetooth®-i Hi-Fi-adapter töötab Bluetooth®-iga varustatud telefonide ja tahvelarvutitega. Lihtsalt lülitage Bluetooth® sisse, ühenduge hi-fi-adapteriga ja mängige oma hi-fi-seadmega muusikat oma nutitelefoni või tahvelarvutist.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

- NFC-tehnoloogia
- Bluetoothi versioon: 3,0
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: toetab aptX ja AAC voogedastust
- Bluetoothi ulatus: Kuni 10 m
- RCA Aux-väljund
- Heliväljund (3,5 mm)
- Digitaalne koaksiaalkaabli väljund ja optiline heliväljund

Tarvikud

- Vahelduvvooluadapter

- Kaablid: RCA 3,5 mm kaablitesse
- Kiirjuhend

Võimsus

- Toiteallikas: 100–240 V, 50–60 Hz

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 74 x 22 x 74 mm
- Toote kaal: 0,04 kg
- Pakendi tüüp: D-karp
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 125 x 158 x 56 mm



Väljalaske kuupäev
2022-04-24

Versioon: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com