

Philips Minisistema HiFi con DVD

FWD182

Combinación de tamaño y rendimiento

Con graves dinámicos para llenar cualquier espacio

El potente FWD182 es todo lo que necesitas para entretenerte desde la comodidad de tu casa. El refuerzo dinámico de graves ofrece graves más profundos y potentes para darle vida a tus canciones y tus películas.

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Barrido progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Enriquece tu experiencia acústica

- 2 x 30 W RMS/1200 W PMPO
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

Disfruta tu música preferida en todo momento

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- · Casetera estéreo
- Sintonizador FM/AM
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



Destacados

escaneado progresivo

La función de barrido progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

2 x 30 W RMS/1200 W PMPO 2 x 30 W RMS/1200 W PMPO

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de habitaciones o ambientes especiales, como salas de concierto, el cine, salas de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del ambiente de sonido de esos lugares y te permite disfrutar aun más de tu música favorita.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture

Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

Casetera estéreo

Casetera estéreo

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

















Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 1200 W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 60 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Salida DTS digital
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, control ambiental virtual

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Piezoeléctrico cúpula múltiple 1 pulg., 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de video

- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- · Número de discos: 1
- Soporte de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, Picture CD
- Optimización de video: escaneado progresivo
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, OSD, Retroceso rápido, Avance rápido, Retroceso lento, Avance lento, repetición A-B, Ángulo, Zoom, Reiniciar reprod. desde interrupción
- · Zona de DVD: 4

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: Picture CD, Kodak Picture CD
- · Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom, Girar fotografías

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa
- Número de caseteras: 1
- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- · Sintonización automática digital
- Autostore
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida digital (cinch), Salida de S-video, Salida de línea, Salida para Subwoofer, Antena FM, Antena
- Audífonos: 2,5 mm
- Micrófono: Conexión para micrófono

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- · Reloj: En pantalla principal
- · Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Karaoke: Control de teclas, Volumen de
- micrófono, Control de eco
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Portugués, Ruso, Español, Tailandés, Chino tradicional

Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de video por componentes YPbPr, Cable de video compuesto (Y), Cable de audio, Antena FM/MW, Guía de configuración rápida
- Control remoto: 45 teclas
- manual de usuario: Inglés, español, portugués brasileño
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del set (An \times Al \times Pr):
- 265 x 310 x 335 mm
- Dimensiones del parlante principal (An \times Al \times Pr): 207 \times 310 \times 190 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 567 x 413 x 460 mm
- Peso con empaque incluido: 13,5 kg

Potencia

• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación 2009-03-13

Versión: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13037 EAN: 87 10895 92707 9 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares

www.philips.com