

Philips
Sistema micro de música

Bluetooth®

BTM3160



Som rico e poderoso

Obcecado pelo som

Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este micro sistema da Philips é fornecido com USB Directo e entrada de áudio. Juntamente com a transmissão de música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima 150 W RMS
- Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
- Tweeter de topo para um som detalhado e natural
- Controlo de Som Digital

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

PHILIPS

Destaques

Transmissão de música sem fios



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Tecnologia wOOx™



A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Tweeter de topo

Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão de uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Especificações

Som

- Potência máxima de saída (RMS): 150 W
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Radiador de Graves wOOx
- Tipos de altifalante: Tweeter de topo

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Nome da estação, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)

Conectividade

- Outras ligações: Antena FM
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Entrada áudio
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Auscultadores: 3,5 mm

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM
- Telecomando
- Manual do utilizador: Vários idiomas

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 514 x 290 x 360 mm
- Profundidade da unidade principal: 237 mm
- Altura da unidade principal: 195 mm
- Largura da unidade principal: 230 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 139 x 304 x 216 mm
- Peso bruto: 8,8 kg
- Peso líquido: 7,8 kg

Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz



Data de publicação
2015-09-03

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07703
EAN: 08 71258 17000 89

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com