

Philips
Mini HiFi systém

FWC143



Bohaté zážitky zo zvuku

Pozrite sa na atraktívny mini HiFi systém FWC143, ktorý produkuje výnimočný, bohatý zvuk. Bude sa vám páčiť, ako ľahko ho možno ovládať. Len sa oprite, uvoľnite a vychutnávajte si hudbu po celý deň.

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W
- Multifrekv. systém reproduktorov s Bass Reflexom

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- AM/FM tuner
- Stereofónny kazetový prehrávač
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky

Prispôsobivé zvukové nastavenia

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Celý rad
- Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku

- Počet diskov: 1
- Typ zásobníka: Zásobník
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Rýchlo dopredu/dozadu, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň nahrávania



Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, FM Stereo, MW

Prípojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Informácie o záruke
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 220 x 292 x 285 mm
- Šírka reproduktora: 190 mm
- Výška reproduktora: 292 mm
- Hĺbka reproduktora: 182 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 510 x 350 x 416 mm
- Váha vrátane balenia: 9,333 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 200-240 V, 50 Hz

Hlavné prvky

AM/FM tuner

AM/FM tuner

Stereofónny kazetový prehrávač

nie je k dispozícii

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytlačiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W

Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W

Multifrekv. repr. s Bass Reflexom

Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlboký basový zážitok. Odlišnosťou od bežných reproduktorov je prídanie basového otvoru, ktorý je akusticky nastavený s hlbokotónovým reproduktorom, aby optimalizoval výstup nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. V kombinácii s odozvou hlbokotónového reproduktora rozširujú celkové nízkofrekvenčné zvukové spektrum, aby vytvorili úplne nový rozmer hlbokých basov.

Prehráva CD, CD-R a CD-RW

Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky



Dátum vydania
2012-12-07

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com