

飞利浦  
开放式入耳式无线运动  
耳机

开放式入耳式贴合  
定向声学  
通话清晰  
双铰链式耳挂

TAA6708BK



# 实现耳朵自由。聆听一切声音。

跑步、骑车、漫步，随时随地的享受，让您爱上这款耳机！这些开放式无线运动耳机轻便、舒适且安全，让您听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。从公园到城市街道，让您的锻炼体验上升到更高水平。

## 不一样的聆听体验

- 无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计
- 随时可以使用。IPX5 防水
- 定向声学设计
- 无论您身在何处，都能体验均衡音效

## 让您的生活积极向上

- 不用担心，播放时间长达 6 + 15 小时
- 充电 15 分钟，可额外使用一小时
- 清晰的通话，无论室内、室外，还是任何其他位置

## 无缝出色效果

- 开放式入耳式贴合。轻盈、舒适、安全
- 触摸控制。轻松配对
- 飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制等等

# PHILIPS

## 规格

### 声音

- 阻抗: 16 欧姆
- 单元直径: 14.2 毫米
- 灵敏度: 96 dB (1K Hz)
- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 最大输入功率: 10 mW
- 驱动器类型: 动态
- AELC 算法

### 电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 个 AI 麦克风

### 连接

- 蓝牙版本: 5.3
- 支持的编解码器: SBC
- 最大范围: 最多 10 组 m
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 无线传输类型: 蓝牙

### 便利性

- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 用于 TWS 的单声道模式
- 防水: IPX5
- 控件类型: 触感

### 设计

- 颜色: 星空黑
- 耳塞配件: 双轴可调节链

### 功率

- 音乐播放时间: 6 + 15 hr
- 电池类型 (耳塞): 锂聚合物 (内置)
- 电池容量 (耳塞): 70 mAh
- 电池类型 (充电盒): 锂聚合物 (内置)
- 电池容量 (充电盒): 650 毫安时
- 充电时间: 2.5 hr
- 充电时间快: 充电 15 分钟, 使用 1 小时
- 电池数: 3 盒
- 电池重量 (总计): 10.1 克

### 语音助手

- 语音助手支持

- 语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活: 手动

### 附件

- 充电电缆: USB-C 线缆, 200 毫米
- 快速入门指南

### 尺寸

- 耳塞尺寸 (宽 x 深 x 高): 5.18 x 3.98 x 1.55 cm
- 充电盒尺寸 (宽 x 深 x 高): 5.80 x 9.32 x 2.75 cm
- 总重量: 0.077 千克

### 包装尺寸

- 包装类型: 包装盒
- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 悬挂
- EAN: 48 95229 13149 1
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 12 x 14.4 x 3.1 cm
- 总重: 0.154 千克
- 净重: 0.099 千克
- 自重: 0.055 千克

### 外箱

- 用户包装数量: 24
- GTIN: 1 48 95229 13149 8
- 总重: 4.601 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高): 27.7 x 23.3 x 29.5 cm
- 净重: 2.376 千克
- 自重: 2.225 千克

### 内箱

- 用户包装数量: 3
- GTIN: 2 48 95229 13149 5
- 总重: 0.522 千克
- 内箱 (L x (宽 x 高): 13.1 x 10.9 x 13.6 cm
- 净重: 0.297 千克
- 自重: 0.225 千克

### UPC

- UPC: 8 40063 20309 9

## 产品亮点

### 6 + 15 小时播放时间

不想为日常充电发愁? 一次充电可播放 6 小时, 这些开放式入耳式耳机非常适合多种锻炼形式。快速充电使您只需充电 15 分钟, 即可听上一小时。

### 清晰的通话质量

每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音, 可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音, 单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

### IPX5 防水

在雨中漫步在小径上? IPX5 等级意味着汗水或雨水都无法阻挡您使用这些开放式入耳式耳机, 即使在弄湿后也很安全且易于充电。只需将它们擦拭干净, 然后将其放回至充电盒中。

### 轻盈、舒适、安全

何必给自己增加负担呢? 这款开放式入耳式耳机非常轻, 几乎感觉不到任何重量, 而且在您运动时它们也不会掉落。双轴可调节链可适应您的耳朵, 让耳机舒适地固定在合适的位置。

### 定向声学设计

定向声学技术采用专门的音腔和算法, 将音乐传送到耳道, 最大限度地减少漏音和振动, 并保留细节和低音。开耳式设计的优势在于它带来音质和舒适性的提升。

### 飞利浦耳机应用程序

增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。

### 简单的控制

触摸控制让操作变得简单, 而音调让您能够确认自己激活了某项功能。支持 Siri 和 Google Assistant, 您可以同时连接到这两种设备。想象一下, 一边从手机流式传输音乐, 一边从智能手表获得训练提醒, 这是多么实用的功能。

### 均衡音效无处不在

这些耳机采用了自适应等响度补偿 (AELC) 算法。这种算法可以调整高音和低音, 因此, 无论您是在室外调高音量还是在室内调低音量, 您都能听到清晰、均衡的音效。



发行日期 2023-03-22

版本: 3.0.1

12 NC: 8670 001 87826  
EAN: 48 95229 13149 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。