

Philips  
Hi-Fi minisystem

MP3/WMA

FWM372



## Nyt digital musikk via USB Direct-avspilling

Oppfyll alle dine musikkbehov med dette MP3/WMA mini-Hi-Fi-systemet med Philips' MAX Sound for øyeblikkelig effektfull forsterking. Hør den digitale musikken på et kraftig system med USB Direct.

### Kraftig lyd du både hører og føler

- Treveis høyttalersystem med MAX-bassport
- 2 x 60 W RMS / 2 x 120 W musikkeffekt

### Lenger avspillingstid, større glede

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- 60 timer med WMA-CD-musikk, eller 30 timer med MP3-CD-musikk
- 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
- Dual Logic-kassettspiller med automatisk avspilling

### Personlige lydinnstillinger

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Virtuell omgivelseskontroll gir simulerte lydinnstillinger

**PHILIPS**

sense and simplicity

Hi-Fi minisystem  
MP3/WMA

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Utgangseffekt:** 2 x 120 W musikk
- **Lydforbedringer:** MAX-lyd, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Digital lydkontroll med 4 modi, Virtuell omgivelseskontroll

### Høytalere

- **Hovedhøytaler:** 3-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 5,25" woofer, 2" diskantohøytaler, Piezo
- **Antall høytalere:** 2

### Lydavspilling

- **Lastetype:** 3 CD-karusell
- **Antall plater:** 3
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **ID3 Tag-støtte**
- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Modi for plateavspilling:** 99 programmerbare spor, Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling
- **Kassettpillerteknologi:** Full logisk
- **Antall spillere:** 2
- **USB Direkte-modi:** Play/pause, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Stopp, Gjenta, Shuffle, Programmer Play

### Lydopptak

- **Båndopptaksforbedring:** Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak

### Tuner/mottak/sending

- Automatisk digital tuning
- **Tunerbånd:** FM, MW, AM
- **RDS:** Nyheter, Programtype, Radiotekst, RDS-

- klokkesett, Stasjonsnavn
- **Forhåndsinnstillinger:** 40
- **Tunerforbedringer:** Automatisk lagring, Enkel innstilling (Plug & Play)

### Tilkoblingsmuligheter

- **USB:** USB-vert
- **Aux-inngang:** Linjeinngang
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilkoblinger:** FM-antenne, MW-antenne

### Anvendelighet

- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt
- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- **Klokke:** På hovedskjerm
- **Skjermtype:** FTD
- **Indikasjoner:** DIM-modus

### Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, FM/MW-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Brukerhåndbok, Garantihefte
- **Fjernkontroll:** 32-tasters med 2 AA-batterier

### Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 265 x 310 x 367 mm
- **Mål på hovedhøytaler (B x H x D):** 248 x 310 x 195 mm
- **Emballasjemål (B x H x D):** 611 x 411 x 440 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 15,6 kg

### Effekt

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk i standby:** <1 W

FWM372/12

## Produktføydepunkter

### Treveis høyttsys med MAX-port

2 x 60 W RMS / 2 x 120 W musikkeffekt

### USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

### 60 timer med WMA-MP3-CD-musikk

### 3-platers veksler for WMA-/MP3-CD

### Dual Logic-kassettpiller

### MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

### dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

### Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

### Virtuell omgivelseskontroll

Virtuell omgivelseskontroll (VAC) skaper et virtuelt lyd miljø som digitalt gjenskaper de akustiske forholdene i spesielle rom og omgivelser, som en konsertsal, kino, diskotek, etc. Ved å gjenskape akustikken i disse ulike omgivelsene vil VAC gi deg en radikalt forbedret opplevelse av favorittmusikken din.



Utgivelsesdato  
2007-10-04

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 100 13051  
EAN: 87 10895 93024 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.