



Philips  
Power banka USB

20 000 mAh

3 nabíjecí porty USB  
QC 3.0 a funkce PD 3.0  
PPS

DLP7721C



## Výkonná power banka

s přenosnou záložní napájecí sadou

Vysoká kapacita 20 000 mAh a bezpečná baterie Li-polymer. Už žádné hledání zdroje, když se vám vybité baterie telefonu. Rychlé nabíjení pomocí portů USB-C s PD 3.0 a výstupem max. 20 W nebo USB-A s QC 3.0 a výstupem max. 18 W.

### Úžasný design nabíječky

- Nabítí na 50 % za 30 minut
- Nabíjení pomocí programovatelného zdroje energie (PPS) USB-C
- Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
- Souběžné nabíjení tří zařízení pomocí 3 nabíjecích portů USB
- USB-A s rychlým nabíjením QC
- Nabíjecí port USB-C s podporou funkce PD 20 W

### Přenosné napájení

- Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

### Potvrzení operací na první pohled

- Indikátor zapnutí LED

# PHILIPS

# Specifikace

## Kompatibilita

- Kompatibilní s následujícími možnostmi: Zařízení nabíjená přes port USB

## Spotřeba

- Výstup: USB-C max. 20 W, USB-A max. 18 W
- Maximální příkon: USB-C 5 V/3, MicroUSB 5 V/2 A
- Kapacita baterie: 20 000 mAh 74 Wh

## Rozměry balení

- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění políčky: Obojí
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 3,7 x 6,7 x 1,4 palců
- EAN: 48 95229 13553 6

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 18
- Vnější obal (D x Š x V): 34 x 24 x 22,5 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 13,4 x 9,4 x 8,9 palců
- GTIN: 1 48 95229 13553 3



## Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 6
- Vnitřní obal (D x Š x V): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Vnitřní obal (D x Š x V): 8,7 x 4,2 x 8,1 palců
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

## Příslušenství

- Uživatelská příručka: Uživatelská příručka
- Kabely: Nabíjecí kabel USB-C

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 2,7 x 5,4 x 1,1 palců
- Hmotnost: 0,355 kg
- Hmotnost: 0,783 lb

## Design a provedení

- Materiály: PC + ABS

# Přednosti

## Nabíjecí port USB-C s podporou funkce PD 20 W.1

Vybaveno portem USB-C (Dodávání energie) PD 20 W pro rychlé nabíjení.

## USB-A s rychlým nabíjením QC

Technologie rychlého nabíjení (QC) zajišťují rychlejší nabíjení tím, že zvýší napětí a tok proudu. Využívá protokol Quick Charge, který optimalizuje rychlost nabíjení pro kompatibilní zařízení a snižuje tak dobu nabíjení.

## Nabití na 50 % za 30 min

Rychlé nabíjení – Nabijte mobilní telefon z 0 na 50 % za 30 minut.

## Programovatelný zdroj energie (PPS)

Programovatelný zdroj energie (PPS) je standardem v technologiích rychlého nabíjení pro zařízení s portem USB-C. Tato technologie upravuje napětí a proud v reálném čase v závislosti na stavu nabití zařízení a napájí je maximální možnou energií. Jedná se o chytrý způsob jak bezpečně ušetřit čas při nabíjení.

## Inteligentní ochrana

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

## Indikátor zapnutí LED

Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.

