



Philips
Haut-parleur portatif sans
fil

Bluetooth®

Gesture contre les éclaboussures
Microphone intégré pour les
appels
8 W, batterie rechargeable

SB7200

Son puissant et incroyablement clair

Affichez fièrement votre style avec le lecteur ShoqBox SB7200 de Philips, qui ne craint ni les éclaboussures, ni les chocs. Vous allez pouvoir profiter de votre musique n'importe où grâce à ce véritable guerrier du son qui vous offre sans fil (et sans peur) un son puissant et très précis.

Portabilité

- Batterie au lithium intégrée
- Faites-le tomber, éclaboussez-le et continuez à l'utiliser sans problème!

Performances audio

- Son puissant et clair
- Doté de deux transducteurs en néodyme
- Associez deux ShoqBox pour un son stéréo

Polyvalence

- Diffusion en continu par Bluetooth
- Micro intégré pour une utilisation mains libres
- Passez une chanson d'un glissement de doigt
- Messages vocaux

PHILIPS

Haut-parleur portable sans fil

Bluetooth® Gesture contre les éclaboussures, Microphone intégré pour les appels, 8 W, batterie rechargeable

SB7200/37

Caractéristiques

Doté de deux transducteurs en néodyme



Il est fabriqué avec deux transducteurs en néodyme et doté d'un caisson de basses wOOx; simplement le meilleur son que vous pouvez attendre de haut-parleurs aussi petits. Un son puissant, une clarté incroyable et des basses profondes vous permettent d'apprécier les meilleures performances sonores où que vous soyez.

Haut-parleurs portatifs Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à faible portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à d'autres périphériques Bluetooth afin que vous puissiez écouter, facilement et en tout temps, sur votre haut-parleur compatible Bluetooth la musique stockée sur un téléphone intelligent, une tablette, un iPod, un iPhone, ou un ordinateur portable.

Résiste aux éclaboussures et aux chocs



Ce lecteur SHOQBOX de Philips conçu pour résister aux éclaboussures et aux chutes est idéal pour les aventuriers qui aiment la nature.

Ils n'ont plus à craindre la pluie ou les éclaboussures. Le revêtement en caoutchouc est un matériel robuste capable de résister aux chutes et à des conditions d'utilisation assez rudes. Accrochez-le à votre sac à dos ou glissez-le dedans et partez à l'aventure.

Détecteur de mouvement



SHOQBOX est équipé d'un détecteur de mouvement. Il vous suffit de passer la main sur le détecteur de gauche à droite ou de droite à gauche pour passer à la piste suivante ou à la dernière piste. Placez la main sur le détecteur pendant une seconde pour mettre la musique en pause. Procédez de la même façon pour mettre fin à la pause. La commande gestuelle facile vous permet de régler votre musique très facilement.

Micro intégré



Grâce à son micro intégré, il sert aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque vous recevez un appel, la musique s'interrompt et vous pouvez parler par le haut-parleur. Utilisez-le pendant vos réunions professionnelles ou pour appeler

vos amis à plusieurs. Dans tous les cas, il fonctionne parfaitement!

Messages vocaux



Les messages vocaux sont disponibles dans différentes langues. Ils vous informent instantanément du niveau de batterie ou vous informent si le haut-parleur est connecté correctement à votre appareil.

Association de deux ShoqBox



Vous pouvez associer deux haut-parleurs SHOQBOX avec le capteur pour obtenir un système stéréo doté de canaux gauche et droite. Placez simplement les deux haut-parleurs côte à côte et passez vos mains aux dessus des deux capteurs simultanément. Idéal pour une fête ou un fond musical. Profitez du riche son stéréo de la musique, des films et des jeux.

Batterie au lithium intégrée

Batterie au lithium intégrée

Son puissant et clair

Son puissant et clair

Haut-parleur portable sans fil

Bluetooth® Guesture contre les éclaboussure, Microphone intégré pour les appels, 8 W, batterie rechargeable

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Système audio: Stéréo
- Haut-parleurs: 2 x 1"

Enceintes

- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme
- Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses wOOx

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Pratique

- Capteur intelligent: utile pour passer une chanson ou associer deux Shoqbox pour un son stéréo
- Message vocal: indiquant le niveau de batterie

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones

Bluetooth®, tablettes, appareils audio

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version supérieure

Alimentation

- Type de pile: lithium (intégrée)
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble USB de recharge PC, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,953 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 72 x 68 x 179 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 133 x 100 x 200 mm
- Poids du produit: 0,488 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 5.0.7

UPC: 6 09585 22348 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La résistance aux chutes se mesure à une hauteur approximative de 0,8 m et varie selon les conditions de la chute.

* Le boîtier du lecteur SHOQBOX résiste aux éclaboussures, conformément à la norme CEI 60529 IPX4. Il n'est toutefois pas étanche et ne doit en aucun cas être plongé dans de l'eau ni utilisé dans la salle de bain.

* L'autonomie des piles varie selon l'utilisation et les paramètres.