

Philips
Home Cinema DVD-
optager

HTS5700R



SHOWVIEW



Se, hør og optag alt

Optag dine TV-programmer i digital kvalitet og spil ethvert filmformat, bl.a. DivX, med fuld surround-lyd på dette komplette og unikke Home Cinema-system med DVD-optager.

Optag fra TV eller kamera på DVD.

- ShowView til hurtig og nem programmering
- Tilslut dit digitale videokamera med i.LINK

Enestående audio- og videokvalitet

- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: CD, CD-R/RW og MP3-CD
- Fotos (JPEG) med musikslideshow
- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9
- D/A-konverter: 10-bit, 54 MHz
- A/D-konverter: 10-bit, 54 MHz

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 96 kHz
- Frekvenskurve: 150 - 20000 Hz
- Signal/støjforhold: >60 (forstærker), >106 (optager)
- Forvrængning og støj (1 kHz): >65 (forstærker), >90 (optager) dB
- Crosstalk (1 kHz): >35 (forstærker), >105 (optager) dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): >85 (forstærker), >90 (optager) dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Night-indstilling, Digital Klasse-D forstærker
- Equalizer-indstillinger: Sci-Fi, Koncert, Drama, Action, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
- Udgangseffekt (RMS) total: 700 W
- Udgangseffekt (RMS): 6 x 115 W
- A/D-konverter: 24-bit, 96 kHz

Videooptagelse

- Lydkomprimering: Dolby Digital
- Komprimeringsformater: MPEG-2
- Optagefunktioner: HQ (High Quality), SP (Standard Play), EP (Extended Play), SLP (Super Long Play)
- Optagelsesforbedring: Indsættelse af kapitelmærke, Opdel, Slet, Manuel kapitelmærkning, OTR (One Touch Record), Valgfri indeksbilleder
- Optagesystem: SECAM, PAL

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: MPEG-2, MPEG-1, MPEG-4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Afspilningsmedie: Video-CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, DVD-RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL

Lydafspilning

- Komprimeringsformat: MP3, PCM
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, MP3 CD, MP3 DVD, CD-RW
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stillbilledeafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med MP3-afspilning

Lagringsmedie

- Optagemedie: DVD-R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW

Multimediaprogrammer

- Multimedia-tilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: JPEG still-billeder, MP3

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn
- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)

- TV-system: PAL, SECAM
- Antal TV-tunere: 1

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Hovedtelefonudgang, Audio L/R ind, CVBS-indgang, i.LINK DV indgang (IEEE1394, 4-pol), S-Video indgang
- Andre tilslutninger: TV ind (lyd, phono), AUX-indgang, Digital optisk indgang, Digital koaksial indgang, Digital koaksial udgang, Linjeudgang, FM-antenne, MVV-antenne, Analog audio L/R ud, Komposit-video (CVBS) udgang, RF-antenneindgang / TV-udgang, S-Video udgang, SCART 2x

Komfort

- Programmering/Timer-funktioner: Dagligt/ugentligt gentagelsesprogram, Manuel timer, Optagelse med ét tryk, ShowView, Styring af VPS/PDC-optagelse
- Programmérbare begivenheder: 8
- Programmeringsperiode: 1 måned måned
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 205 W
- Standby-strømforbrug: <5 W

Højttalere

- Satellithøjttaler: 2-vejs, Magnetisk beskyttet front
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 140-20000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 3 ohm
- Satellithøjttalerenheder: 1" konisk dome-diskant, 3" bas/mellemtone
- Centerhøjttaler: 2-vejs, Magnetisk afskærmet
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 140-20000 Hz
- Centerhøjttaler impedans: 3 ohm
- Centerhøjttaler enheder: 1" konisk dome-diskant, 2 x 3" bas/mellemtone
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 140 Hz
- Subwoofer impedans: 3 ohm
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lydkabel, Digitalt koaksiallydkabel, Lynhåndbog, FM/MB-antenne, Netledning, Fuldt monteret SCART kabel, Antennekabel, Brugerhåndbog, Garanticertifikat
- Batterier: 4 x AA
- Brugerhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, portugisisk, græsk
- Garantikort

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 65 x 285 mm
- Vægt: 5 kg
- Mål på modtager (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
- Modtager vægt: 4 kg
- Mål på surroundhøjttaler (B x H x D): 95 x 175 x 65 mm
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 220 x 95 x 75 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 130 x 340 x 360 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 651 x 475 x 456 mm
- Vægt inkl. emballage: 23 kg



Interessante produkter

ShowView

Med ShowView systemet skal du kun indtaste ShowView-nummeret for at programmere din videooptager – en enkelt talkode bestående af op til ni cifre (ofte færre), som er trykt ud for TV-programmerne i de fleste aviser og ugeblade.

i.Link-videokameraoptagelse

Kaldes også IEEE 1394 og FireWire. i.LINK er den globale standard for tilslutning af digitalt videoudstyr. Bruges på digitalt hjemmevideoudstyr som DV- og D8-videokameraer samt på PC'er. Det overfører hurtigt og enkelt lyd- og videosignaler via et enkelt kabel. Med en i.LINK Digital Video-indgang kan du kopiere dine hjemmevideoer i deres originale digitale billedkvalitet.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

RGB på Scart-tilslutning

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videosignaler i høj kvalitet.

Multiformat-film med DivX

Multiformat-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Multiformat-musik

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Fotos med musikslideshow

Gør det sjovere at dele fotos med familie og venner! Kør et slideshow komplet med underlægningsmusik i baggrunden. Dette Philips-produkt understøtter samtidig gengivelse af JPEG-billeder og MP3-musik. Sørg for, at filerne til musik-slideshowet gemmes i det samme medie. Vælg din MP3-favoritmusik og start et slideshow med JPEG-billeder.

Direkte USB

Sæt blot din enhed i USB-porten på dit Philips DVD-system. Dine digitale sange og billeder gengives direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele dine bedste øjeblikke med familie og venner.



Udgivelsesdato
2007-10-29

Version: 3.0

I2 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com