

Philips  
เครื่องเล่น DVD

DVP3350K



# สนุกได้เต็มที่ - จาก DVD หรือ USB

พร้อม USB 2.0 Link ความเร็วสูง

เครื่องเล่น DVD ในฝันที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูสมจริงไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

## เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

## ใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

## เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- การตัดลอกสื่อจะถ่ายโอนภาพและเพลงไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

## สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

## เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX มาตรฐาน

# PHILIPS

# ไฮไลต์

## สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อได้ทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่จะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้ยาวนานยอดเยี่ยม และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบาย ๆ แบบห้องนั่งเล่น

## ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนานให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

## Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยที่ไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

## สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่ออื่นที่รองรับแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายได้เองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้เล่น CD อยู่

## USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่อัปเดตอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

## ตัดลอกสื่อ

ร่วมแบ่งปันภาพและเสียงกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่บ้านของคุณ – และที่ใดก็ตาม เพียงคุณตัดลอกไฟล์ไปยังรอมบ์ไดรฟ์ USB เท่านั้นคุณก็สามารถนำภาพและเพลงที่ชื่นชอบติดตัวไปกับคุณได้ทุกที่

## ปรับภาพเต็มจอ

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัดเจนเต็มจอเสมอ แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหดหายไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ แล้วเลือกรูปแบบ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์แบบเต็มจอได้



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

## เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): > 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

## เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม,

ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ใยรับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ

## ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 415 x 82 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 37 x 209 มม.

## การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2017-04-04

เวอร์ชัน: 2.0.8

12 NC: 8670 000 48861  
EAN: 87 12581 45991 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)