

Philips
Intern stasjon

DVD

20x ReWriter

SPD6005BD



Skriv og lag etikett til DVDene med én enhet

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som gjenspeiler minnene dine!

Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- Dobbeltlagsskriver for +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM-format støttes

Overlegen ytelse

- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltsidig dobbeltlagsplate
- Utrolig 20x skrivehastighet

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og etikettskriver i én enhet
- Plug-and-Play for enklere installering
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn
- Dobbelt format

PHILIPS
sense and simplicity

Intern stasjon
DVD 20x ReWriter

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek)
- **DVD+R:** 20X (27 000 kB/sek)
- **DVD+R DL:** 16X (21 600 kB/sek)
- **DVD-R:** 20X (27 000 kB/sek)
- **DVD-R DL:** 12X (16 200 kB/sek)
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 kB/sek)

Omskrivingshastighet

- **CD-RW:** 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet

- **Tilgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** IDE-grensesnitt (ATAPI)
- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lydutgang

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug-and-Play

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Fire monteringsskruer, CD-

ROM med programvare + håndbok, LightScribe-plater, Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
- **Prossessor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 15–80 % RF (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15
- **Temperaturområde for oppbevaring:** -40–65 °C

Ytre eske

- **Bruttovekt:** 9,72 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 48 x 47 x 22 cm
- **Nettovekt:** 8,82 kg
- **Taravekt:** 0,9 kg

Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **Bruttovekt:** 1,097 kg
- **Nettovekt:** 0,882 kg
- **Taravekt:** ,215 kg

SPD6005BD/10

Produkthøydepunkter

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

Dobbeltskriver for +/- DL

Ny stasjon som gjør det mulig å skrive på både 8,5 GB +R og -R dobbeltslagsmedier

Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjoner for CD- og DVD-brenneren.

Plug-and-Play

Plug-and-Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

Lagringskapasitet på 8,5 GB

Lagre 8,5 GB med data eller 4 timer video i DVD-kvalitet på én enkeltstående dobbeltslagsplate

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet støttes. Det gjør dette produktet til en virkelig MultiRecording-stasjon som støtter alle CD- og DVD-formater.

20x skrivehastighet

Med den nyeste teknologien oppnår denne stasjonen en maksimal skrivehastighet på 20x. Dette utgjør den raskeste stasjonen i verden med hastighet og stabilitet.



Utgivelsesdato
2009-02-13

Versjon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com