

Philips
Pengisi daya dinding

Port pengisian daya USB A & USB
C

Pengiriman Daya
QC 4+
PPS

DLP2682CW



Pengisi daya dinding dengan 2 port USB-C dan USB-A

65 W dengan QC 4+ dan PD 3.0

Isi daya laptop dan perangkat terbaru dari port USB-C. Mendukung modul pengisian daya PD3.0 dan QC 4+ untuk meminimalkan waktu pengisian daya. Port USB-A mengisi daya perangkat Anda yang lain secara bersamaan. Tersedia bersama colokan EU, UK, AU yang dapat dilepas.

Desain Pengisian Daya Superior

- Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih
- Mengisi 50% dalam 30 menit
- Pengisi daya dinding dengan teknologi GaN
- Pengisian daya menggunakan USB-C Programmable Power Supply (PPS)

Kinerja Terbaik

- Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

PHILIPS

Spesifikasi

Dimensi kemasan

- Jenis kemasan: Kotak
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 13265 8

Kardus Luar

- Jumlah kemasan konsumen: 2
- GTIN: 1 48 95229 13265 5



Daya

- Tipe adaptor: Dapat dilepas dengan soket AU UK EU
- Keluaran: 65 W (Maks.)
- Masukan daya: 100-240 V, 1,5 A 50/60 Hz

Kardus Dalam

- Jumlah kemasan konsumen: 1
- GTIN: 2 48 95229 13265 2

Kelebihan Utama

Port USB-C dengan PD

USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.

Proteksi Cerdas

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Pengisi daya dengan teknologi GaN

Pengisi daya dinding yang menggunakan teknologi GaN (Gallium Nitride) akan menggunakan lebih sedikit komponen listrik dan memiliki kinerja panas yang lebih baik. Pengisi daya yang ringkas ini dapat memberikan lebih banyak daya dengan waktu pengisian yang lebih singkat. Peningkatan daya ini mampu mengalirkan daya ke laptop modern dengan koneksi USB-C.

Mengisi 50% dalam 30 mnt

Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.

Programmable Power Supply PPS

PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.



Tanggal dikeluarkan
2023-03-18

Versi: 1.2.1

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com