

PHILIPS

CD-Soundmaschine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW

Kassette

12 W

AZB798T



Kraftvoller Sound für unterwegs

mit 12 W RMS Gesamtausgangsleistung

Die tragbare Philips CD-Soundmaschine ist ein leistungsstarkes All-in-One-Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie gibt Ihre Musik von verschiedenen Quellen wieder: Bluetooth, USB, CD, Kassette, DAB+- und UKW-Radio.

Einfache Bedienung

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- Autostop-Kassettendeck
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Besonderheiten

Streamen Sie Musik über Bluetooth™



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

DAB+, DAB und UKW

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funkseindern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+/DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz

mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen

Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.



Daten

Ton

Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, 2 Stufen

Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Sound System: Stereoanlage

Maximale Ausgangsleistung (RMS): 12 W

Lautsprecher

Ausführung der Lautsprechergrills: Metall

Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher

Konnektivität

USB: USB-Host

Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

Audioeingang: (3,5 mm)

Audiowiedergabe

Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche,

Repeat/Shuffle/Programm

Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Kassettendeck-Technologie: mechanisch

USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Anzahl der Kassettendecks: 1

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: UKW-Antenne

Frequenzbänder: UKW

Programmspeicherplätze: 20

Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

DAB/DAB+: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

Komfort

Lademechanismus: Seitenanfang

Displaytyp: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Leistung

Anzahl der Akkus: 6x LR20 für das Hauptgerät (nicht im Lieferumfang enthalten), 1x AAA für die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)

Art der Stromversorgung: 220 bis 240 V

Zubehör

Fernbedienung

Bedienungsanleitung

Netzkabel

Gewährleistung: Garantiekarte

Abmessungen

Gewicht (inkl. Verpackung): 4 kg

Produktmaße (B x T x H): 435 x 270 x 170 mm

Verpackungsabmessungen (B x T x H):

468 x 198 x 310 mm

Produktgewicht: 3 kg

Kabellose Bluetooth®-Technologie

Profile: A2DP, AVRCP

