



Philips
Webcam

Pro



SPC1330NC



Webcam pro

Conecte com precisão e simplicidade

A Webcam pro SPC1330NC proporciona uma nova percepção de videochamada. Vídeo com resolução de 2.0 megapixels com qualidade HD, foto de 8.0 megapixels, vídeo com 90 quadros por segundo e foco automático. Som estéreo ultranítido com dois microfones embutidos.

Proporciona uma nova percepção de videochamada

- Verdadeira resolução de vídeo de 2.0 megapixels com qualidade HD
- Mais detalhes em fotos com resolução de 8 megapixels (interp.)
- Vídeo com 90 quadros por segundo para imagens estáveis
- Zoom digital 8x para closes incríveis
- O foco automático garante vídeos e fotos supernítidos
- A lente grande angular enquadra mais pessoas
- Pixel Plus 2 para mais detalhes, profundidade e nitidez
- Digital Natural Motion para eliminar efeitos de tremulação

Som cristalino e voz sem eco

- Dois microfones embutidos com acústica estéreo e sem eco
- Cancelamento de ruído e redução de eco para uma melhor qualidade de som

Muito fácil de usar

- Compatível com todos os serviços de mensagem instantânea
- Software Philips CamSuite fácil de usar para controlar sua webcam

PHILIPS

Destaques

Verdadeira resolução de 2.0 megapixels

O número de megapixels é o fator determinante para a qualidade da imagem. O sensor CMOS de 2.0 megapixels proporciona imagens de vídeo com qualidade HD nunca vistas em webcams.

Resolução de foto de 8 megapixels

Sua webcam exibe mais detalhes em fotos com resolução de 8 megapixels (interpolada). Essa resolução é alta o suficiente para a impressão de fotos em pôster em alta resolução.

Vídeo com 90 quadros por segundo

A taxa de atualização de 90 quadros por segundo extremamente rápida produz imagens incrivelmente estáveis para videoconferência face a face e monitoramento residencial a distância.

Zoom digital 8x

Aplique mais ou menos zoom para enquadrar qualquer imagem com precisão. Você controla o zoom pela tela, olhando, ao mesmo tempo, para a imagem para ajustá-la perfeitamente.

Foco automático

Garante vídeos e fotos supernítidos. Quando o sensor de imagem detecta alguma perda de nitidez, o foco automático reajusta a lente de modo rápido e preciso, dispensando o ajuste

manual. E agora ainda mais rápido devido a um novo algoritmo de foco exclusivo da Philips.

Lente grande angular

A lente grande angular de alta qualidade oferece um campo de visão maior. Ela funciona da mesma maneira que uma lente grande angular fotográfica e consegue enquadrar mais pessoas sem perder a qualidade do vídeo.

Pixel Plus 2

Com o Pixel Plus 2, sua webcam sempre produzirá imagens nítidas e com aparência natural, além de detalhes incríveis. Tudo isso graças à potência do processador Pixel Plus 2 — uma tecnologia de imagens de TV inovadora aplicada ao vídeo do PC. Essa tecnologia aumenta o número de linhas e de pixels para que você tenha a melhor imagem possível.

Digital Natural Motion

A Philips inventou o Digital Natural Motion para eliminar efeitos de tremulação visíveis em imagens em movimento. O Digital Natural Motion avalia o movimento da imagem e corrige a tremulação tanto em imagens de TV como em filmes gravados (por exemplo, DVD). O resultado é uma reprodução suave, com altíssima nitidez de imagens cinematográficas que aprimora a experiência visual.

Dois microfones embutidos

Deixe sua voz ser ouvida com total naturalidade em um som estéreo nítido. Os dois microfones direcionais embutidos e a tecnologia de transmissão de áudio patenteada pela Philips criam uma zona virtual sem ruídos e eco. Apenas a voz do usuário é capturada e os outros sons são minimizados.

Cancelamento de ruído e de eco

Esta incrível tecnologia de redução de ruído diminui ruídos ao fundo e aumenta a nitidez da voz em ambientes calmos ou com muito barulho. Também acaba com os ecos para que a outra pessoa ouça sua voz com mais clareza.

Compatível com todos os serviços

A webcam e seu software foram desenvolvidos tendo em mente todos os serviços de mensagens instantâneas. Adicione vídeo ao Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger e outros serviços gratuitos.

Software Philips CamSuite

Este software especialmente desenvolvido é fácil de usar e permite controlar a webcam clicando no mouse. Ele será exibido automaticamente na tela durante uma videochamada.



Especificações

Mecânica

- Sensor: CMOS 2.0 MP
- Abertura máxima da lente: F:2.0
- Ângulo de visão da lente: 70 graus
- Estrutura da lente: Cinco elementos
- Foco automático
- Equilíbrio de branco: 2600 - 7600 K
- Iluminação mínima: < 2 lux
- Formato de dados: YUY2, MJPEG
- Profundidade das cores: 16 bits

Resolução

- Resolução de vídeo: 2.0 MP
- Resolução de foto: 2.0 MP
- Resolução de vídeo interpolada: não disponível
- Resolução de foto interpolada: 8.0 MP
- Taxa de quadros máxima: 90 qps

Áudio

- Microfone: Dois microfones embutidos
- Redução de ruído
- Redução de eco
- Som estéreo

Recursos adicionais

- Zoom digital: 8x
- Rastreamento de rosto
- Recursos de vídeo divertidos: Altere o fundo, Molduras divertidas, Símbolos divertidos, Efeitos divertidos
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Botão de fotos
- LED de atividade (liga/desliga)

Software

- Softwares exclusivos: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Upload de vídeos para: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos de sistema

- Sistema operacional: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processador: Processador Intel Pentium® 4 de 2,4 GHz ou AMD® equivalente
- Memória RAM: 512 MB de RAM
- Espaço em disco rígido: 300-700 MB
- USB: Porta USB livre
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade

- Comprimento do cabo: 2,1 metros
- Interface: USB 1.1, USB 2.0
- Classe de vídeo USB: UVC
- Lig/Desl: Fornecida via cabo USB

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
4 x 5,6 x 2,68 cm
- Peso: 0,0984 kg
- Dimensões do produto com suporte (L x A x P):
4 x 8,6 x 8,8 cm
- Peso (com suporte): 0,1294 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 39603 9
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
10 x 19 x 19 cm
- Peso líquido: 0,152 kg
- Peso bruto: 0,423 kg
- Peso da embalagem: 0,271 kg

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 42354 4
- Número de embalagens para o cliente: 6
- Embalagem externa (L x L x A):
39,8 x 32,3 x 21,3 cm
- Peso líquido: 0,912 kg
- Peso bruto: 3,19 kg
- Peso da embalagem: 2,278 kg



Data de emissão
2017-07-06

Versão: 2.1.10

12 NC: 8670 000 37153
EAN: 87 12581 39603 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com