



Philips
Casque pour PC

SHM7110



Casque d'écoute personnalisable

Le compagnon parfait pour votre ordinateur

Avec ses coques personnalisées, une transmission claire de la voix et un serre-tête confortable, vous pourrez discuter pendant des heures en tout confort.

Parfait pour le PC

- Coques personnalisables

Excellente qualité audio

- Haut-parleur 40 mm délivrant un son puissant et exempt de distorsion

Transmission claire de la voix

- Micro très sensible pour être entendu clairement

Simple d'utilisation et facile à porter

- Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
- Confort assuré même lors d'utilisation de longue durée

Le nec plus ultra de la convivialité

- Sourdine et commande de volume en ligne

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Conception

- Style de port: Serre-tête

Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Cartouche pour microphone: 6 mm
- Sensibilité: 110 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique
- Sensibilité du microphone: 20-10 000 Hz, -40 dB

Connectivité

- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 2 x 3,5 mm
- Type de câble: Cuivre

Commodité

- Réglage du volume
- Bouton de désactivation

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 16,5 x 19 x 6,8 cm
- Poids: 0,113 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
- Poids brut: 0,241 kg
- Poids net: 0,113 kg
- Poids à vide: 0,128 kg
- NEA: 87 12581 43963 7
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Coque

Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 42 x 26,5 x 28,2 cm
- Poids brut: 1,9 kg
- Poids net: 0,678 kg
- Poids à vide: 1,222 kg
- NEA: 87 12581 43965 1
- Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 55 x 44,5 x 61 cm
- Poids brut: 10 kg
- Poids net: 2,712 kg
- Poids à vide: 7,288 kg
- NEA: 87 12581 43964 4
- Nombre d'emballages consommateur: 24

Caractéristiques

Casque d'écoute personnalisable

Adaptez votre casque d'écoute à votre goût grâce aux coques personnalisables.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés qui les composent garantissent un maintien parfait et un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Haut-parleur 40 mm

Doté d'une membrane en Mylar composite, le haut-parleur 40 mm délivre un son puissant et exempt de distorsion.

Microphone très sensible

Le micro très sensible assure des conversations claires et limpides.

Niveau de confort réglable

Le design unique de ce casque offre un confort ajusté sur mesure. Avec de nombreux réglages de hauteur possibles, vous pouvez porter ce casque confortablement pendant une longue période.

Sourdine et commande de volume en ligne

Mettez votre voix en sourdine ou réglez le volume sans aller à la source audio.



Date de publication
2009-09-02

Version: 5.2.7

12 NC: 8670 000 41846
EAN: 87 12581 43963 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com