



Philips
Microchaîne

DAB+

CD, CD-MP3, USB, FM
20 W max.



BTB2315

Relaxez-vous en musique

L'obsession du son

Évadez-vous en musique, qu'elle soit diffusée en direct via Bluetooth[®], ou qu'elle provienne d'un CD ou même d'une connexion USB Direct. Vous pouvez également écouter vos émissions de radio favorites sur les stations DAB+ et FM. Cette microchaîne Philips a tout ce qu'il vous faut, avec une puissance de sortie de 20 W.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth[®] depuis votre smartphone
- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

PHILIPS

Points forts

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la

différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Bluetooth®: Lecture/Pause, Précédente/Suivant

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréceptions: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique
- DAB/DAB+: Affichage d'infos, Smart Scan

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

- Bluetooth®
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: tiroir

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Mode d'emploi, Antenne DAB
- Télécommande: Télécommande 21 touches

Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 121 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 247 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 150 x 125 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 238 millimètre
- Largeur de l'emballage: 577 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 312 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 185 millimètre
- Poids brut: 4,5 kg
- Poids net: 3,55 kg

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz



Date de publication
2016-05-11

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 21012
EAN: 48 95185 60483 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com