

PHILIPS

扩音器音箱

3000系列

SBM3008

用户手册

访问以下网站注册您的产品并获取支持  
www.philips.com/support

1 产品清单

使用产品之前，请先阅读所有随附的安全信息。

1

2 产品介绍

1. 充电指示灯

2. DC 5V: Type-C充电插孔

3. USB PLAY: U盘插孔（仅用于U盘播放，不能用于充电）

4. 喊话麦克风

5. RESET: 复位键

6. LED显示

7. MICRO SD: TF卡播放插孔

2

3 LED显示说明

8. 模式键: 短按模式切换

9. 录音键: 长按3秒进行录音，录音完成后，短按录音键保存

10. 放音键: 短按播放录音

11. 开关机键: 长按3秒开/关机

12. 上一曲/音量-: 短按音量减，长按上一曲

13. 音乐/警报键: 短按播放内置音乐，长按播放警报音

14. 播放/暂停键: 短按播放、暂停

A. 在蓝牙连接状态，长按可断开蓝牙连接，进入蓝牙配对模式

B. 在TF卡、U盘状态，长按为设置当前音乐单曲循环/全部循环

15. 下一曲/音量+: 短按音量加，长按下一曲

16. 喊话键: 短按一键进入喊话模式，长按查询当前电量

3

4 使用前准备

充电说明

充电中，红灯亮，充满后，红灯灭。  
低电量时，显示屏电池图标闪烁，提醒及时充电。

电量查询功能

长按喊话键为电量查询功能。

电量显示

开机和关机

长按开关键3秒开/关机(开机显示当前电量)。

喊话模式

1. 开机后，默认进入麦克风喊话模式。

2. 在任何模式下，短按喊话键进入喊话模式。

3. 对准麦克风讲话，最佳喊话距离：靠近麦克风风孔约5mm。

喊话模式

5

6 录音与放音操作

录音与放音

本机支持内置录音(录音时长最长约300秒)和外置录音(需有插U盘，录音时长随U盘容量定，最大支持32G的U盘)。

录音显示

录音时长显示

内置录音操作

长按录音键3秒进入录音模式，显示屏显示REC(闪1下)后开始录音并显示录音时长，从 04:58开始倒计时，在录音过程，短按录音键，录音完成，设备自动保存，短按放音键播放录音，短按播放/暂停键结束播放。

注:内置录音只能录一个文件，下次录音时会将原来的录音文件覆盖。在蓝牙模式，长按5秒放音键后重新开机可清除内置录音文件。

外置录音操作（需有插U盘或者TF卡）

长按3秒进入录音模式，显示屏显示REC(闪1下)后开始录音，录音时长从00:01开始。随U盘容量决定(最大支持32G)在录音过程，短按录音键，录音完成，设备自动保存录音并重复播放录音。

注:外置录音可以录多个文件，随U盘/TF卡容量决定，如有多个录音文件，可按上下曲选择播放。

6

7 音乐播放操作

USB/MP3播放

U盘播放显示

MP3播放显示

单曲循环显示

全部循环显示

音量显示

插入U盘/TF卡，自动播放歌曲，播放歌曲时，默认全部循环播放。长按播放暂停键为设置单曲循环，显示 ONE，再次长按播放暂停键为设置全部循环，显示屏显示 ALL。

调节音量：音量等级最大 16 级。  
(最大或最小音量会有滴滴声提醒)

音乐播放格式：MP3/WMA/WAV/FLAC/APE 格式。  
(采样 8K-48K)

内置音乐与警报模式

播放内置音乐：  
短按音乐/警报键，播放内置音乐。

播放内置音乐

播放警报声：  
长按音乐/警报键3秒，播放警报声。

播放警报声

暂停内置音乐或警报声：  
短按播放/暂停键，停止播放内置音乐或警报声。

7

8 蓝牙模式

蓝牙模式操作

通过短按模式键将扩音器切换至蓝牙模式，LED屏显示“bLUE”，并有语音提示。

在您的蓝牙设备上打开蓝牙搜索，并在蓝牙设备上选择蓝牙名称 Philips SBM3008。连接成功后LED屏显示“bLUE”常亮，并有语音提示。

通过扩音器面板上的按键来进行蓝牙播放操作。

蓝牙已连接状态，长按播放暂停键断开当前蓝牙连接，并进入蓝牙配对模式。

蓝牙模式下，蓝牙未连接状态，长按放音键5秒可清除扩音器配对列表。

8

9 产品规格

一般信息

电源要求 ..... 5V~1A

锂电池 ..... 3.7V 1500mAh

主机尺寸（宽x高x厚） ..... 152x224x230mm

重量（主机） ..... 约580g

功放器

输出功率 ..... 3W

频率响应 ..... 130Hz~20KHz

信噪比 ..... ≥70dB

喇叭

喇叭阻抗 ..... 2Ω

喇叭最大输入功率 ..... 5W

喇叭尺寸 ..... 2.5"

蓝牙

蓝牙版本 ..... 5.3

频率范围 ..... 2400-2480MHz

最大传输功率 ..... 4dBm

最大通信距离 ..... 10m

兼容配置文件 ..... A2DP

注：设计和规格如有更改，恕不另行通知

9

10 注意事项

安全

- 阅读这些说明。

- 注意所有警告。

- 遵循所有说明。

- 确保电源电压与设备背面或底部的电压相对应。

- 不要在靠近水的地方使用本设备。

- 只能使用干布进行清洁。

- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。

- 不要在任何热源附近安装，如散热器、散热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。

- 防止电源线被踩踏或挤压，特别是在插头，电源插座和设备电源线出口位置。

- 仅使用制造商指定的附件/配件。

- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本设备的电源插头。

- 所有维修均应应由合格的维修人员来执行。本设备有任何损坏时，如电源线或插头损坏、液体泼溅到、物体跌落到设备内、设备淋雨或受潮、无法正常运行或者跌落，均需要进行维修。

- 切勿将本设备暴露于漏水或溺水环境下。

- 不要将任何危险源放在本设备上(例如装有液体的物体、点燃的蜡烛)。

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中的警告。

- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备可以同时进行。

- 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。

10

11 警告

警告

切勿拆下本产品的外壳。

切勿润滑本装置的任何部件。

将本机放置在平坦、坚硬和稳定的表面上。

切勿将本机放在其它电器设备上。

使本机远离水、湿气和充满液体的物体。

应让本机远离阳光直射、明火或高温。

注意

如果用户未经冠捷视听科技（深圳）有限公司的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

飞利浦及飞利浦品牌标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标经 Koninklijke Philips N.V.许可，由冠捷视听科技（深圳）有限公司使用。

旧产品的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子及电气产品的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、纸托（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料和旧设备的处理的规定。

11

12 故障排除

不能通电

- 当只使用内置电池时，请确保电量充足。

- 当使用交流电源时，确保插头已正确连接，并且交流电源插座可以正常供电

没有声音

- 调节本机音量。

- 调节相关设备（如手机、平板电脑或电脑）音量。

- 检查是否选择了正确的音源。

- 检查本机的蓝牙或USB连接。

- 检查本机是否已开机。

- 检查是否开始播放音频。

无法设置蓝牙连接

- 检查本机是否已开机。

- 检查是否选择了蓝牙音源。

- 确保本机和蓝牙设备处于有效工作范围之内。

- 移除本机和蓝牙设备之间的任何障碍物。

- 检查相关设备（如手机、平板电脑或电脑）的蓝牙设置。

12

13 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称    | 有害物质 |   |   |     |      |       |
|---------|------|---|---|-----|------|-------|
|         | 铅    | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 |
| 外壳      | ○    | ○ | ○ | ○   | ○    | ○     |
| 喇叭单元    | ○    | ○ | ○ | ○   | ○    | ○     |
| 电路板组件   | ×    | ○ | ○ | ○   | ○    | ○     |
| 附件（连接线） | ×    | ○ | ○ | ○   | ○    | ○     |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

环保使用期限

这标志表示的期间(10年)是电子电气产品中有有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

13

14 环保使用期限

环保使用期限

这标志表示的期间(10年)是电子电气产品中有有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

14