



Philips
док-станция для iPod/
iPhone

С поддержкой приложений
10 Вт

AJ7034D

Просыпайтесь под любимые мелодии

благодаря этой док-станции для iPod/iPhone

Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 10 Вт RMS
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровая настройка FM с предустановками
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Начинайте день по-своему

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Легко использовать

- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

PHILIPS

Основные особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod

или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Бесплатное приложение HomeStudio



Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе

громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

Регулируемая громкость будильника



Радиочасы Philips разбудят вас так, как вам удобно. Регулируемая громкость будильника позволяет установить комфортный для вас уровень сигнала. Хотите ли вы громкий будильник, чтобы встать вовремя, или предпочитаете мягкое пробуждение с постепенным усилением звука — регулируемая громкость дает свободу выбора для лучшего начала дня.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- MP3-Link: Да, разъем 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Время двойного будильника, Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения)
- Тип дисплея: светодиодный
- Цвет подсветки: Янтарный
- Удобство пользователя: Таймер отключения
- Часы/версия: Цифровой дисплей

Питание

- Электропитание: ДА
- Источник питания: 100—240 В, 47—63 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный сертификат, Краткое руководство пользователя

Размеры

- Количество в упаковке: 4
- Вес, включая упаковку: 1,73 кг
- Вес коробки: 7,55 кг
- Вес: 1.36 кг

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 283 x 112 x 118 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 319 x 144 x 180 мм
- Размеры коробки: (ШxГxВ) 298 x 327 x 375 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod touch 4-го поколения, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod mini

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: HomeStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Радио: FM-радио, Предустановка, сканирование, настройка
- Прогноз погоды на 5 дней
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения
- Совместимость: Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей

