

Philips  
Słuchawki

Przetworniki 15 mm/otwarta  
konstrukcja  
Zaczep na ucho

SHS3300WT



## Dodatkowe basy

zapewniają potężny dźwięk

Ciesz się brzmieniem basów ze słuchawek z nakładkami na uszy zaprojektowanymi dla Twojej wygody, stabilności i wydajności.

### Zawsze gotowe do drogi

- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

### Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia

- Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
- Konturowe słuchawki nauszne zwiększają komfort i stabilność noszenia
- Asymetryczne przewody nie są na widoku

### Muzyka dla Twoich uszu

- 27-milimetrowy przetwornik głośnika zapewnia dobrą jakość dźwięku
- Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie
- Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość

**PHILIPS**

## Dane techniczne

### Dźwięk

- System akustyczny: otwarty
- Membrana: Mylarowa kopułka
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Typ: Dynamiczne
- Cewka drgająca: miedziany
- Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz
- Średnica głośnika: 15 mm
- Czułość: 102 dB
- Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
- Impedancja: 32 ohm

### Możliwości połączeń

- Typ przewodu: miedziany
- Połączenie przewodowe: dwa równoległe, asymetryczne
- Wykończenie złącza: pozłacane
- Długość przewodu: 1.2 m
- Złącze: 3.5 mm

### Karton zewnętrzny

- Długość: 35.4 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 19.2 cm
- Waga brutto: 1.74 kg
- Wysokość: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99116 6
- Waga netto: 0.42 kg
- Waga opakowania: 1.32 kg

### Udogodnienia

- Sposób noszenia: Zaczep na ucho

### Karton wewnętrzny

- Długość: 18.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 8.6 cm
- Wysokość: 11 cm
- Waga netto: 0.0525 kg
- Waga brutto: 0.1782 kg
- Waga opakowania: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 17 cm
- Rodzaj opakowania: Blister
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 2.6 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 51613 99116 9
- Waga brutto: 0.0452 kg
- Waga netto: 0.0175 kg
- Waga opakowania: 0.0277 kg

### Design

- Kolor: Biały

### Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 3,5 x 1,8 x 6,1 cm
- Waga: 0.0175 kg

## Zalety

### Przetwornik głośnika 27 mm

Niewielki, wygodny w noszeniu, ale wystarczająco duży, aby zapewnić czysty i mocny dźwięk, 27-milimetrowy przetwornik głośnika ma doskonały rozmiar do słuchania muzyki bez zakłóceń.

### Otwory basowe

Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.

### Wygodne elementy nauszne

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

### Konturowe słuchawki nauszne

Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem i utrzymująca słuchawki na uszach.

### Magnesy neodymowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

### System przewodów asymetrycznych

Proste i efektywne rozwiązanie zapobiega splątaniu i pozwala na poprowadzenie przewodu za szyją zamiast pod brodą.

### Przewód 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

