



Philips Philips Fidelio
zvučni sustav s priključnom
stanicom

Bluetooth® aptX i AAC



DTM9030

Umjetnost bežičnog zvuka u visokom kućištu

Opsesija zvukom

Uronite u Hi-Fi zvuk koji pružaju Philips Fidelio zvučnici uspravnog dizajna. Bežično usmjeravajte glazbu koristeći Bluetooth® aptX i AAC. Reproducirajte CD medije ili glazbu s uređaja iPod/iPhone putem Philips DualDock priključka. Dva će zvučnika prostoriju ispuniti zvukom.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 160 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- DualDock za punjenje i reprodukciju s uređaja iPod/iPhone (Lightning i 30-pinski)

Uživajte u slobodi uz Bluetooth® bežičnu tehnologiju

- Podni zvučnici za idealnu reprodukciju glazbe
- Reprodukcijska glazba uz Bluetooth® bežičnu tehnologiju i aptX®

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Jedinstveni uspravni dizajn koji će se uskladiti s vašim životnim stilom

PHILIPS
Fidelio

Istaknute znač.

Ukupna izlazna snaga od 160 W RMS



RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

DualDock za punjenje i reprodukciju



Osmišljen da pruži spoj elegantnog dizajna i mogućnosti povezivanja Apple uređaja s Lightning i 30-pinskim priključkom, DualDock iskače kada treba otkriti priključke i funkcionirati kao postolje za iPhone/iPod.

Podni zvučnici



Modeli Fidelio Sound Tower podni su zvučnici koji pružaju optimalan akustički volumen za

stvaranje bogatog i čistog zvuka. Kombiniraju preciznost tonova srednje frekvencije koju pruža tradicionalni dvosmjerni dizajn zvučnika i pojačanih basova za duboke tonove, što ih čini idealnima za izvanrednu reprodukciju glazbe.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Reprodukcija glazbe putem Bluetooth veze

Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala uz Bluetooth® bežičnu tehnologiju i aptX®

Jedinstveni uspravni dizajn

Sound Tower je osmišljen za pružanje prostornog i prožimajućeg zvuka koji ispunjava prostoriju uz moderan oblik koji štedi prostor. Ima moderan i suvremen dizajn koji će upotpuniti interijer svakog doma.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 80 W (<1 % THD)
- Poboljšavanje zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Glavni zvučnik: Sustav zvučnika Bass Reflex, 4-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 6

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz
- Ostali priključci: FM antena
- Linijski stereo ulaz od 3,5 mm: MP3 Link
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, aptX

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Vrsta programa, Naziv stanice, RDS podešavanje sata

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, Sleep timer, USB alarm, iPod alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 0,5 vata
- Uređaj za punjenje: iPhone, iPod

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Audio kabel
- Kratke upute za korisnike: Engleski, njemački, nizozemski, francuski, španjolski, talijanski
- Daljinski upravljač
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 30,7 kg

- Dubina ambalaže: 390 mm
- Visina ambalaže: 1120 mm
- Neto težina: 26,3 kg
- Širina ambalaže: 560 mm
- Dubina glavne jedinice: 300 mm
- Visina glavne jedinice: 985 mm
- Širina glavne jedinice: 300 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Ponavljanje - zapis/sve/program, Nasumična reprodukcija, Moguće programiranje 20 zapisa, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- ID3 označavanje zapisa
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciranje/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Nasumično, Zaustavi
- Vrsta uložnice: Motorizirana
- Reprodukcija u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod classic, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije
- putem Bluetooth veze: iPod nano 7. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 5. generacije
- putem Lightning priključka: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- putem 30-pinskog priključka: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- putem Bluetooth veze: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE
- putem Lightning priključka: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilnost s uređajem iPad

- putem Bluetooth veze: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro