



Philips
Цифровая телеантенна

Для использования в
помещениях

усиленный до 18 дБ
HDTV/UHF/VHF

SDV5100



Прием цифрового сигнала

Антенна с усилен. до 18 дБ

Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ.

Управление качеством приема сигнала

- Возможность усиления сигнала до 18 дБ

Естественное дополнение вашего интерьера

- Компактный дизайн

Просто расположить

- Одиночный диполь с наклоном для улучшения приема
- Утяжеленное основание для отличной устойчивости

Защита от потери сигнала

- Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

Экологически безвреден

- Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде

PHILIPS

Характеристики

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г):
6 x 23,83 x 7,54 см
- Вес: 0,142 кг

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: UHF, VHF
- Длина антенного кабеля: 150 см
- Усиление (антенна + усилитель): 18 дБ
- Антенный выход: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)

Питание

- Адаптер электропитания: Встроена в ТВ

Аксессуары

- руководство пользователя: Встроена в ТВ

Размеры упаковки

- Тип размещения на полке: Макетная
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10 x 31 x 10 см
- EAN: 87 12581 56415 5
- Вес брутто: 0,355 кг
- Вес нетто: 0,195 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная
- Вес упаковки: 0,16 кг

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 87 12581 56415 2
- Вес брутто: 2,47 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
32,2 x 21,5 x 30,2 см
- Вес нетто: 1,170 кг
- Количество потребительских упаковок: 6
- Вес упаковки: 1,300 кг

Особенности

Усиление до 18 дБ

Усиление до 18 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

Компактный дизайн

Благодаря компактному дизайну эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

Наклон одиночного диполя

Одиночный диполь с наклоном — это простая, одноэлементная конструкция для приема как горизонтально, так и вертикально поляризованного сигнала. Так как сигнал может быть поляризован и горизонтально, и вертикально, существенно важна возможность приема обоих видов сигнала.

Утяжеленное основание

Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.

Фильтр шумоподавления

Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

Данное изделие не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде.



Дата выпуска 2022-04-26

Версия: 1.0.8

12 NC: 8670 000 68084
EAN: 87 12581 56415 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com