

Philips  
DVD 微型音樂系統

配備 30 針連接器

iPod/iPhone/iPad 適用  
DVD、CD、USB、FM  
120 瓦、低音發射裝置

DCD3020



## 讓美妙音樂放鬆您的身心

執著於音

享受來自 iPod/iPhone/iPad 的音樂 - 無須取下護套，直接放在擴充基座上即可。  
Philips DVD 微型音樂系統備有 WOOx 科技，呈現強勁低音，並能播放 DVD、DivX 檔案、CD 及 MP3-CD。

### 享受您最喜愛的電影和音樂

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

### 豐富您的音響體驗

- WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 120 瓦 RMS 總功率

### 使用方便

- 最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台
- 電動 CD 載入器存取方便
- 鬧鐘及睡眠時間掣功能

**PHILIPS**

## 產品特點

### 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

### 播放 DVD、DivX® 和 MP3/WMA-CD



這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、

(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

### USB Direct



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

### wOOx™ 技術

wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅

動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

### 數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。



# 規格

## 音效

- 輸出功率: 2 x 60 瓦
- 音效增強: 數碼音效控制, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

## 喇叭

- 主喇叭: 半球形高音喇叭, 雙低音喇叭, wOOx 低音發射裝置

## 影像播放

- 播放媒體: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 監管控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 從停止狀態恢復播放
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描

## 播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放, 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- 載入器類型: 機動化, 光碟盤
- USB Direct 模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機播放, 停止
- ID3-tag 支援

## 靜態照片播放

- 影像壓縮格式: JPEG
- 影像增強功能: 幻燈片展示連 MP3 播放功能
- 播放媒體: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 自動數碼選台

- 選台器增強功能: 自動儲存
- 記憶選台: 20

## 連接

- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)
- 音訊連接: 類比聲音輸入 (L/R), 類比聲音輸出 (L/R)
- USB: USB 主機
- MP3 Link: 3.5 毫米立體聲輸入端子
- 耳筒: 3.5 毫米
- 其他連接: FM 天線

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時關機, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上
- OSD 語言: 中文, 繁體中文
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式

## 配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), AC 電源線, FM 天線, MP3 連接線
- 遙控器: 41 鍵
- 快速入門指南: °
- 用戶手冊: 英文、繁體中文
- 保用: 全球保用證書

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 230 x 141 x 230 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 139 x 304 x 230 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 512 x 346 x 276 毫米
- 重量 (含包裝): 8.6 千克

## 功率

- 電源: 110-127V, 60Hz



出版日期 2014-08-09

版本: 1.0.7

12 NC: 8670 000 77742  
EAN: 87 12581 60644 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)