

Philips
PhotoFrame

LCD de 5,6"

Área de visualización de 5,6"
Relación de aspecto de 4:3

5FF2CMI



Cada imagen cuenta tu historia

Muestra tus fotografías digitales con la misma calidad y riqueza de colores que las fotografías profesionales. El PhotoFrame 5FF2CMI de Philips es la forma más sencilla de mostrar las fotografías digitales sin un PC y se complementa con la decoración tu hogar gracias a su elegante diseño.

Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes

- Alta densidad de píxeles para una imagen nítida y detallada
- Colores digitales perfectos para fotografías de una calidad excepcional
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión

Diseño elegante y compacto que complementa tus fotografías

- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal

Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales

- Reproduce secuencias de diapositivas, fotografías individuales, miniaturas o muestra la hora
- Crea álbumes, secuencias de diapositivas y gestiona las fotografías
- Gira, haz zoom, recorta, añade una máscara y efectos a las fotografías
- Mostrar y gestionar las fotos de las tarjetas de memoria o memoria interna

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista
- Copia fotografías entre tarjetas de memoria para un mayor almacenamiento
- USB 2.0 para realizar transferencias de fotos sencillas y rápidas desde el PC

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Pantalla de alta densidad de píxeles

Sin duda la mejor pantalla de alta densidad del sector. Muestra hasta un 88 por ciento más de píxeles por pulgada cuadrada que un monitor LCD de 17 pulgadas de gama alta. Las fotografías que más aprecias con la misma riqueza de detalles y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad.

Color digital perfecto

Pantalla a todo color que saca el mayor partido de las fotografías con colores naturales y vibrantes, mostrando la misma amplia gama de colores que las fotografías de impresión profesional.

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

Varios modos de visualización

Su versatilidad de visualización te permite ver las fotografías una a una o en modo miniaturas (para realizar búsquedas de forma fácil y rápida), o bien crear una secuencia de diapositivas con tus fotografías favoritas.

Smart Album

Smart Album te permite crear y gestionar álbumes, así como configurar y ajustar los efectos de transición en secuencias de diapositivas.

Asistente de PhotoEffect



El asistente de PhotoEffect es una función fácil de utilizar que te permite girar, acercar, recortar e incluso ajustar los tonos de color de la fotografía a blanco y negro o sepia en el mismo PhotoFrame.

Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecer en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

Conexión USB 2.0 rápida

Una conexión USB 2.0 y el cable incluido permiten realizar transferencias de fotos sencillas y rápidas desde el PC.

Administrador de tarjetas de memoria



El administrador de tarjetas de memoria es un juego de dos lectores de tarjetas de memoria integrados y software para mostrar, editar, almacenar y organizar las fotografías de la tarjeta de memoria directamente en un paso con total facilidad, y todo sin PC.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Área de visualización efectiva: 112,9 x 84,67 mm
- Resolución: 640 x 480 píxeles (área de visualización, 640 x 480)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de panel: 640 x 480
- Densidad de píxeles: 140 ppp
- Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

- USB: Para PC/Mac (USB 2.0)

Soportes de almacenamiento

- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Tarjeta multimedia, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (mediante adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador)
- Capacidad de la memoria integrada: 32 MB (para 100-150 fotografías, aproximadamente 20 MB utilizados por el sistema)

Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Hasta 16 megapíxeles, Archivos JPEG de hasta 10 MB
- Ubicación: Horizontal, Vertical, Orientación automática de fotografías
- Botones y controles: Mini joystick de 5 direcciones, 2 botones
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar, Recortar, Mover
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Sepia
- Gestión de secuencia de diapositivas: Crear secuencia de diapositivas, Borrar secuencia de diapositivas, Renombrar secuencia de diapositivas
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias

imágenes)

- Fondo de pantalla: Negra, Blanca, Gris
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Estado, Apagado/encendido automático en días laborables/fines de semana, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento, Origen de fotografías
- Estado del sistema: Versión del firmware, Fuente de alimentación, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X, Windows Vista
- Aprobación de regulaciones: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Base ajustable: Giratorio, Inclinación ajustable
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Ruso, Chino simplificado, Japonés

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de configuración rápida, Soporte, Cable USB, CD de software para PC/Mac, Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 195 x 143 x 85 mm
- Peso: 0,44 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0°C a 45°C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C

Alimentación

- Consumo de energía: (Sistema activado) 4,3 W
- Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: azul
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA



Fecha de emisión
2009-12-21

Versión: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325
EAN: 87 12581 35069 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com