



Philips
USB 外置充電器

10,000 mAh

USB A 及 USB C 充電連接埠
QC 3.0 及 PD 3.0
PPS

DLP2711CB



纖薄強大外置充電器

配備便攜式備用電源組

10000mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。快速充電雙 USB-A 及 USB-C 連接埠支援 QC 3.0 及 PD3.0。

卓越充電設計

- 使用 USB-C 可編程電源 (PPS) 充電
- 智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況
- 快速充電技術優化充電時間
- 30 分鐘充電 50%

便攜式電源

- 隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用
- 使用 USB-C PD3.0 (20W) 或具備 QC3.0 的 USB-A (18W) 快速充電

只需一瞥就可確認操作

- LED 電源指示燈

PHILIPS

USB 外置充電器 2

10,000 mAh USB A 及 USB C 充電連接埠, QC 3.0 及 PD 3.0, PPS

規格

兼容性

- 適用於下列裝置: USB 充電裝置

電源

- 輸出: USB-C (最高 20W) USB-A (最高 18W)
- 最大輸入功率: USB-C 5V/3A
- 電池類型: 鋰聚合物
- 電池容量: 10000mAh 37Wh

包裝尺寸

- 包括的產品數目: 1
- 貨架佈置類型: 兩者皆有
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17 x 3 厘米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 3.7 x 6.7 x 1.2 吋
- EAN: 48 95229 13550 5



- 產品包裝數目: 6
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 19 x 10.7 x 20.5 厘米

- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 7.5 x 4.2 x 8.1 吋
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

外盒

- 產品包裝數目: 36
- 外箱 (L x 闊 x 高): 40 x 22.5 x 34 厘米
- 外箱 (L x 闊 x 高): 15.7 x 8.9 x 13.4 吋
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 6.72 x 13.5 x 1.62 厘米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 2.6 x 5.3 x 0.6 吋
- 重量: 0.226 千克
- 重量: 0.498 磅

配件

- 用戶手冊: 用戶手冊
- 連接線: USB-C 充電線

DLP2711CB/00

產品特點

LED 電源指示燈

LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍, 您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。

可編程電源 (PPS)

可編程電源 (PPS) 是 USB-C 裝置的快速充電技術的標準。這項技術可以根據裝置的充電狀態實時調整電壓及電流, 達到最大的充電功率。智能安全地減少充電時間。

30 分鐘充電 50%

快速充電 - 只需 30 分鐘, 即可將手機從 0% 充電至 50%。

Smart Protection

智能保護預防過熱、過壓與過流情況

使用 USB-C 或 USB-A 快速充電

使用 USB-C PD3.0 (最高 20W 輸出) 或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠 (最高 18W 輸出) 為您的裝置快速充電



出版日期 2023-08-12

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com