

# PHILIPS

Unidad interna

DVD

20x

Regrabadora

SPD2414BM



## DVD, RAM y CD, todo en uno

La unidad de DVD RW interna de Philips lee y escribe todo tipo de formato de DVD, doble capa y CD. Es fácil de instalar hasta para los usuarios con menos experiencia. Y si viene del coinventor de los medios ópticos Blu-ray, DVD y CD, puedes estar seguro de que es extremadamente confiable.

### Rendimiento superior

- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Grabación a 8x en DVD+R DL
- Increíble velocidad de grabación de 20x

### Comodidad

- Plug & Play para una instalación sencilla
- Formato dual

### Confiabilidad y robustez extremas

- Dynamic Calibration garantiza calidad en grabaciones de alta velocidad
- Regrabación segura y confiable con Seamless Link

### Vive lo último en tecnología

- Grabadora de doble capa para discos DL +R y -R
- Compatible con DVD RAM

# Especificaciones

## Conectividad

**Interfaz:** Interfaz IDE (ATAPI)

**Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, Salida izq./der. de audio analógico, Conector de alimentación CC, Salida de audio digital, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

## Requisitos del sistema

**Espacio en el disco rígido:** 650 MB

**Sistema operativo de PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE

**Memoria RAM:** 128 MB

**Procesador:** Pentium 4 con CPU de 1,3 GHz o superior

## Caja externa

**EAN:** 87 12581 34880 9

**Longitud:** 38 cm

**Cantidad de envases para consumo:** 10

**Ancho:** 32 cm

**Peso bruto:** 9.1 kg

**Altura:** 24 cm

**Peso neto:** 7.4 kg

**Peso de tara:** 1.7 kg

## Comodidad

**Facilidad de instalación:** Plug & Play

## Dimensiones del envase

**Altura:** 14.8 cm

**Tipo de envase:** Cartón

**Ancho:** 17 cm

**Profundidad:** 4.2 cm

**Cantidad de productos incluidos:** 1

**EAN:** 87 12581 34879 3

**Peso bruto:** 0.86 kg

**Peso neto:** 0.74 kg

**Peso de tara:** 0.12 kg

## Especificaciones técnicas

**Rango de temperatura de funcionamiento:** 5 - 50 °C

**Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, UL1950

**Humedad:** 20 - 80 % HR (sin condensación)

**Escala de temperaturas almacenamiento:** -40 - 80 °C

**Estándares EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15

## Velocidad de lectura

**DVD-ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV

**Tiempo de acceso:** 140

**Tamaño del búfer:** 2 MB

**CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV

**DVD-RAM:** 12x (16200 KB/seg.) por PCAV

## Velocidad de grabación

**DVD+R:** 20X (24300 KB/seg.) por CAV

**DVD-R:** 20X (24300 KB/seg.) por CAV

**DVD-RAM:** 12x (16200 KB/seg.) por PCAV

**DVD+R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV

**DVD-R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV

**CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV

## Velocidad de regrabación

**DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV

**DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

**CD-RW:** 32X (4800 KB/seg.) por CAV

# Destacados

## Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

## Grabadora de formato dual en +/- DL

Nueva unidad que permite grabar en discos de doble capa de 8,5 GB +R y -R

## Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes para que funcionen sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

## Grabación de doble capa 8x +R DL

Una nueva unidad con un láser más potente para reducir el tiempo de grabación en discos de doble capa

## Formato dual

Unidad compatible con los formatos de DVD +R/+RW y -R/RW

## Seamless Link

Seamless Link evita que pierdas discos por errores en la grabación

## Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Un disco de doble cara y doble capa de 8,5 GB para que guardes todos tus datos y videos de DVD de 4 horas de duración

## DVD-RAM

Este producto con funciones de grabación múltiple es compatible con DVD-RAM, CD y DVD.

## Velocidad de grabación de 20x

Con lo último en tecnología, esta unidad alcanza una velocidad de grabación máxima de 20x, lo que la convierte en la unidad más rápida y estable del mundo.

